



با سرعت بالا

## سیستم های کنترل پیشرفته (کنترل مدرن)

بیژن معاونی

(استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران)

پیمانه ۸۸-۸۹

### مقدمه

#### • سیستم های کنترل خطی

– توصیف سیستم به صورت تابع تبدیل

نقاط ضعف توصیف تابع تبدیل:

- عدم توجه به شرایط اولیه کاری سیستم
- عدم امکان توصیف سیستم های غیر خطی
- عدم امکان دست یافتن به ویژگیهای درونی (داخلی) سیستم

## مقدمه



- سیستم های پس از دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ میلادی:

- فضا پیماها
- جنگنده های پیشرفته و موشک های هدایت شونده
- قطارهای سریع السیر
- انتقال انرژی و نیروگاه های قدرت
- صنایع پتروشیمی و هسته ای
- ربات ها
- شبکه های مخابراتی
- سیستم های ابعاد وسیع
- ... -

## مقدمه

- مشخصات مهم سیستم های جدید:

- سیستم های غیر خطی
- سیستم های **MIMO**
- سیستم های متغیر با زمان
- سیستم های مرتبه بالا
- مساله نامعینی
- مساله بهینگی
- مساله سرعت و دقیقی
- مساله کنترل در حالت گذرا
- ... -



## مقدمه

در ۱۹۵۹، کالمن، پیامبر و پدر نظریه کنترل مدرن، به طور عمومی اعلام کرد که «تبدیل لایاس مرده و دفن شده است» و دانشگاهیان برای برآورده کردن رسالت وی تلاش بسیار کردند و پاسخ فرکانسی نادیده گرفته شد و به تمسخر گرفته شد.  
لیکن ...

## نتایج مد نظر از درس کنترل پیشرفته

- در درس کنترل مدرن هدف دست یافتن به موارد زیر است:
  - درک مفاهیم جبر خطی
  - امکان توصیف سیستم به صورت فضای حالت
  - تحلیل کنترل پذیری و رؤیت پذیری سیستم
  - امکان تبدیل توصیف تابع تبدیل به فضای حالت
  - آشنایی با تعاریف پایداری و تحلیل پایداری سیستم ها
  - طراحی فیدبک حالت
  - طراحی رویتگرها (تخمین زننده ها) و جبران سازهای دینامیکی

## سر فصل درس کنترل پیشرفته

### کنترل مدرن

تعداد واحد: ۳

نوع واحد: نظری

پیش نیاز: کنترل خطی

سرفصل دروس:

تقسیم بندی سیستمها

متغیرهای حالت

معادلات حالت

فضای حالت

مسیر حالت

نوشتن معادله حالت برای سیستم های مختلف

مدل حالت فاز و نرمال

سیستمای MIMO, SISO

روشهای نرمالیزه کردن معادله حالت

نمای شکل سیستمها

بدست آوردن تابع تبدیل سیستمها از روی معادله حالت

حل معادله حالت



9

## سر فصل درس کنترل پیشرفته

### مقدمه

• مفاهیمی از جبر خطی

• مدل سازی سیستم های خطی در فضای حالت

• کنترل پذیری و رؤیت پذیری

• تئوری تحقق

• تحلیل پایداری

• فیدبک حالت

• رؤیتگرهای خطی و جبران کننده های دینامیکی

## ارزیابی دوره

ارزیابی دوره:

- کوئیز (۵ نمره)  
(زمان کوئیز: جلسه بعد از اتمام هر فصل)
  - فصل ۱، ۲ (انتهای فصل دوم)
  - فصل ۳ (انتهای فصل سوم)
  - فصل ۵ (انتهای فصل پنجم)
  - فصل ۶ (انتهای فصل ششم)
- تمرین (۲/۵ نمره)  
(مهلت تحويل: یک هفته بعد از اتمام هر فصل)
- پروژه پایان ترم (۲/۵ نمره)، (استفاده از نرم افزار **MATLAB** الزامی است).
- پایان ترم (۱۰ نمره)

## مراجع

- ”اصول کنترل مدرن“، دکتر علی خاکی صدیق، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
- ”کنترل مدرن“، حمید رضا تقی راد، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۲
- ”**Modern Control System Theory**”, *M. Gopal, 2nd Edition, 1993.*
- ”**Linear System Theory and Design**”, *C. T. Chen, 3rd Edition, 1998.*

# فضاهای برداری

## • مفهوم میدان (Field)

- یک میدان مجموعه‌ای از اسکالرها است، به طوریکه همراه با دو عمل جمع و ضرب شرایط زیر را برآورده می‌سازد،

۱- برای هر اسکالر  $a$  و  $b$  متعلق به میدان  $F$  یک اسکالر متناظر  $a+b$  در  $F$  وجود دارد که مجموع  $a$  و  $b$  نامیده می‌شود.

۲- برای هر اسکالر  $a$  و  $b$  متعلق به میدان  $F$  یک اسکالر متناظر  $ab$  در  $F$  وجود دارد که حاصلضرب  $a$  و  $b$  نامیده می‌شود.

1

2

[controlengineers.ir](http://controlengineers.ir)  
Telegram: @controlen

# فضاهای برداری

## • مفهوم میدان (Field)

### • مثال

- هر یک از مجموعه‌های زیر با دو عمل جمع و ضرب تشکیل یک میدان می‌دهند،
- مجموعه‌های اعداد حقیقی،  $\mathbb{R}$
- مجموعه اعداد مختلف،  $C$
- مجموعه اعداد گویا،  $\mathbb{Q}$

- مجموعه اعداد صحیح  $\mathbb{Z}$  یا مجموعه ماتریس‌های  $n \times n$  با دو عمل جمع و ضرب تشکیل یک میدان نمی‌دهند، چون شرط ۷ را برآورده نمی‌سازند.

# مفاهیم و مقدمات جبر خطی کاربردی در کنترل مدرن

1

# فضاهای برداری

## • مفهوم میدان (Field)

- ۳- برای هر اسکالر  $a$ ,  $b$  و  $c$  متعلق به میدان  $F$  قوانین زیر برقرار است،

$$1. a+b=b+a, \quad ab=ba$$

جابجایی پذیری در عمل جمع و ضرب

$$2. (a+b)+c=a+(b+c), \quad (ab)c=a(bc)$$

شرکت پذیری در عمل جمع و ضرب

$$3. a(b+c)=ab+ac$$

توزیع پذیری در عمل جمع و ضرب

$$4. \forall a \in F, \quad \exists 0 \in F \rightarrow a+0=a$$

عضو خنثی در عمل جمع

$$5. \forall a \in F, \quad \exists 1 \in F \rightarrow 1a=a$$

عضو خنثی در عمل ضرب

$$6. \forall a \in F, \quad \exists b \in F \rightarrow a+b=0$$

عضو معکوس در عمل جمع

$$7. \forall a \in F, \quad \exists b \in F \rightarrow ab=1$$

عضو معکوس در عمل ضرب

3

4

## فضاهای برداری

### (Vector Space)

- مفهوم فضای برداری
- در مطالعه سیستم‌های خطی فضای برداری را به روی یک میدان تعریف می‌کنند.
- یک فضای برداری مانند  $V$  بر روی میدان  $F$ ، مجموعه‌ای از بردارها است که با دو عمل جمع و ضرب شرایط زیر را برآورده می‌سازد،

1.  $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$
2.  $\forall \mathbf{u} \in V, \forall c \in F \rightarrow c\mathbf{u} \in V$
3.  $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
4.  $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V \rightarrow \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
5.  $\forall \mathbf{u} \in V, \exists \mathbf{0} \in V \rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u}$
6.  $\forall \mathbf{u} \in V, \exists -\mathbf{u} \in V \rightarrow \mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = (-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = \mathbf{0}$
7.  $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, \forall a, b \in F \rightarrow (a+b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}, a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$
8.  $\forall \mathbf{u} \in V, \forall a, b \in F \rightarrow a(b\mathbf{u}) = (ab)\mathbf{u}$
9.  $\forall \mathbf{u} \in V, \exists 1 \in F \rightarrow 1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

5

## فضاهای برداری

### (Vector Space)

#### ۲ مثال

- مجموعه  $\mathbb{R}^n$  که شامل تمام بردارهای  $n$  تایی به شکل  $\mathbf{u} = [u_1, \dots, u_n]$  می‌باشد، بر روی میدان  $\mathbb{R}$  تشکیل یک فضای برداری می‌دهند.

- مجموعه  $P_k$  که شامل تمام چند جمله‌ای‌هایی است که به فرم زیر می‌باشد،  

$$p(x) = p_0 + p_1x + \dots + p_kx^k$$
 بر روی میدان  $\mathbb{R}$  تشکیل یک فضای برداری می‌دهد.

6

controlengineers.ir  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

### (Vector Subspace)

- فرض کنیم  $V$  یک فضای برداری بر روی میدان  $F$  باشد و  $S$  یک زیرمجموعه غیر تهی از  $V$  باشد.  $S$  را یک زیرفضا از  $V$  می‌نامند، هرگاه،

1.  $\forall \mathbf{s}, \mathbf{t} \in S \rightarrow \mathbf{s} + \mathbf{t} \in S$
2.  $\forall \mathbf{s} \in S, \forall a \in F \rightarrow a\mathbf{s} \in S$

- فضای برداری  $\mathbb{R}^n$  یک زیرفضا از فضای برداری  $C^n$  به روی میدان  $C$  می‌باشد.

- اگر  $S_1, S_2, \dots, S_n$  زیرفضاهای فضای برداری  $V$  باشند، آنگاه اشتراک کلیه زیرفضاهای  $(S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n)$  نیز یک زیرفضا از  $V$  خواهد بود.

## فضاهای برداری

### (Vector Subspace)

#### ۳ مثال

- در فضای برداری دو بعدی  $\mathbb{R}^2$  هر خط راستی که از مبدأ عبور کند، یک زیرفضای برداری از  $\mathbb{R}^2$  می‌باشد،

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : ax + by = 0\}$$

برای بررسی باید برقراری شرایط یک و دو را بررسی کنیم،

$$(x, y) \in S \rightarrow ax + by = 0 \rightarrow a(x+u) + b(y+v) = 0$$

$$(u, v) \in S \rightarrow au + bv = 0 \rightarrow a(x+u) + b(y+v) = 0$$

بنابراین نتیجه می‌گیریم که  $(x+u, y+v) \in S$  می‌باشد و شرط اول برقرار است.

$$(x, y) \in S \rightarrow ax + by = 0 \rightarrow a(cx) + b(cy) = 0$$

از این رو می‌باشد و شرط دوم نیز برقرار است.

7

8

## فضاهای برداری

- ترکیب خطی بردارها (Linear Combination)
- بردار  $\mathbf{u}$  در فضای برداری  $V$  یک ترکیب خطی از بردارهای  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$  می باشد، اگر اسکالارهای  $c_1, c_2, \dots, c_n$  وجود داشته باشد که بتوان  $\mathbf{u}$  را بصورت زیر نمایش داد،

$$\mathbf{u} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$$

- اگر بردارهای  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$  متعلق به فضای برداری  $V$  باشد، آنگاه کلیه ترکیبهاای خطی این بردارها یک زیرفضای برداری از  $V$  می باشد.

9

## فضاهای برداری

- ترکیب خطی بردارها (Linear Combination)
- مثال ۴
- آیا می توان بردار  $\mathbf{u}$  را بصورت ترکیب خطی از بردارهای  $\mathbf{v}_1$  و  $\mathbf{v}_2$  نوشت.

$$1. \quad \mathbf{u} = (-12, 20), \quad \mathbf{v}_1 = (-1, 2), \quad \mathbf{v}_2 = (4, -6)$$

$$\mathbf{u} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 \rightarrow (-12, 20) = c_1(-1, 2) + c_2(4, -6)$$

$$\begin{cases} -c_1 + 4c_2 = -12 \\ 2c_1 - 6c_2 = 20 \end{cases} \rightarrow c_1 = 4, \quad c_2 = -2$$

بنابراین بردار  $\mathbf{u}$  یک ترکیب خطی از بردارهای  $\mathbf{v}_1$  و  $\mathbf{v}_2$  می باشد و می توان آن را بصورت  $\mathbf{u} = 4\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2$  نوشت.

10

controlengineers.ir  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- ترکیب خطی بردارها (Linear Combination)

$$2. \quad \mathbf{u} = (4, 20), \quad \mathbf{v}_1 = (2, 10), \quad \mathbf{v}_2 = (-3, -15)$$

$$\mathbf{u} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 \rightarrow (4, 20) = c_1(2, 10) + c_2(-3, -15)$$

$$\begin{cases} 2c_1 - 3c_2 = 4 \\ 10c_1 - 15c_2 = 20 \end{cases} \rightarrow c_1 = 2 + \frac{3}{2}t, \quad c_2 = t, \quad t \in \mathfrak{R}$$

در این حالت نیز بردار  $\mathbf{u}$  یک ترکیب خطی از بردارهای  $\mathbf{v}_1$  و  $\mathbf{v}_2$  می باشد، ولی برخلاف حالت قبل فقط یک جواب وجود ندارد و بینهایت ترکیب خطی مختلف می توان بدست آورد.

11

## فضاهای برداری

- ترکیب خطی بردارها (Linear Combination)

$$3. \quad \mathbf{u} = (1, -4), \quad \mathbf{v}_1 = (2, 10), \quad \mathbf{v}_2 = (-3, -15)$$

$$\mathbf{u} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 \rightarrow (1, -4) = c_1(2, 10) + c_2(-3, -15)$$

$$\begin{cases} 2c_1 - 3c_2 = 1 \\ 10c_1 - 15c_2 = -4 \end{cases}$$

در این حالت جوابی برای  $c_1$  و  $c_2$  وجود ندارد. بنابراین بردار  $\mathbf{u}$  را نمی توان بصورت یک ترکیب خطی از بردارهای  $\mathbf{v}_1$  و  $\mathbf{v}_2$  نوشت.

12

## فضاهای برداری

### • مفهوم اسپن (Span)

- اگر  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  یک مجموعه از بردارها در فضای برداری  $V$  باشد و  $W = \text{sp}\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  مجموعه کلیه ترکیب‌های خطی از بردارهای  $v_1, v_2, \dots, v_n$  باشد، در اینصورت  $W$  یک اسپن از بردارهای  $v_1, v_2, \dots, v_n$  می‌باشد، که بصورت زیر نمایش داده می‌شود،

$$W = \text{sp}(S)$$

$$W = \text{sp}\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

$$W = \{c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n : c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}\}$$

همچنین می‌توان گفت، که بردارهای  $v_1, v_2, \dots, v_n$  زیر فضای  $W$  را اسپن می‌کنند.

13

## فضاهای برداری

### • مفهوم اسپن (Span)

#### مثال ۵

- بررسی کنید که آیا بردارهای زیر فضای برداری  $\mathbb{R}^3$  را اسپن می‌کنند.

$$1. \quad \mathbf{u} = [1, 2, 1], \quad \mathbf{v} = [1, 1, 1], \quad \mathbf{w} = [0, 2, -1]$$

یک ترکیب خطی از این دو بردار به شکل زیر می‌باشد،

$$\begin{aligned} a\mathbf{u} + b\mathbf{v} + c\mathbf{w} &= a[1, 2, 1] + b[1, 1, 1] + c[0, 2, -1] \\ &= [a + b, 2a + b + 2c, a + b - c] \end{aligned}$$

## فضاهای برداری

### • مفهوم اسپن (Span)

- اگر این ترکیب خطی را بصورت یک بردار مانند  $\mathbf{r} = [r_1, r_2, r_3]$  نمایش دهیم داریم،

$$[r_1, r_2, r_3] = [a+b, 2a+b+2c, a+b-c] \rightarrow \begin{cases} a+b = r_1 \\ 2a+b+2c = r_2 \\ a+b-c = r_3 \end{cases}$$

فرم ماتریسی این دستگاه معادلات بصورت زیر می‌باشد،

$$A\mathbf{x} = \mathbf{y} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix}$$

15

## فضاهای برداری

### • مفهوم اسپن (Span)

- حال باید بررسی کنیم که این دستگاه معادلات سازگار است یا ناسازگار، یعنی حداقل یک جواب دارد یا نه.

برای این منظور باید ماتریس  $A$  غیر منفرد باشد، یعنی  $|A| \neq 0$  باشد.

از آنجائیکه  $|A| \neq 0$  می‌باشد، بنابراین برای هر بردار دلخواه  $[r_1, r_2, r_3]$  می‌توان یک جواب پیدا کرد.

لذا بردارهای  $\mathbf{u} = [1, 2, 1], \quad \mathbf{v} = [1, 1, 1], \quad \mathbf{w} = [0, 2, -1]$  را اسپن می‌کنند.

16

[controlengineers.ir](http://controlengineers.ir)  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

### • مفهوم اسپن (Span)

2.  $\mathbf{u} = [1, 2, -1], \mathbf{v} = [3, -1, 1], \mathbf{w} = [-3, 8, -5]$

یک ترکیب خطی از این دو بردار به شکل زیر می‌باشد،

$$a\mathbf{u} + b\mathbf{v} + c\mathbf{w} = a[1, 2, -1] + b[3, -1, 1] + c[-3, 8, -5] \\ = [a + 3b - 3c, 2a - b + 8c, -a + b - 5c]$$

فرم ماتریسی این دستگاه معادلات بصورت زیر می‌باشد،

$$A\mathbf{x} = \mathbf{y} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & -1 & 8 \\ -1 & 1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix}$$

17

## فضاهای برداری

### • مفهوم اسپن (Span)

از آنجاییکه  $|A| = 0$  می‌باشد، دستگاه معادلات مذکور ناسازگار بوده و هیچ جوابی ندارد.

لذا، بردارهای  $\mathbf{u} = [1, 2, -1], \mathbf{v} = [3, -1, 1], \mathbf{w} = [-3, 8, -5]$  را نمی‌توان بصورت یک ترکیب نوشت،

پس این بردارها فضای برداری  $\mathbb{R}^3$  را اسپن نمی‌کنند.

18

[controlengineers.ir](http://controlengineers.ir)  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

### • استقلال خطی و وابستگی خطی بردارها

• بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$  را مستقل خطی (Linear Independent) گویند، اگر معادله به شکل زیر،

$$c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots + c_n\mathbf{u}_n = 0$$

که در آن  $c_1, c_2, \dots, c_n$  اسکالارهای ثابتی هستند، فقط به ازای شرط زیر برقرار باشد،

$$c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$$

• در غیر اینصورت بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$  را وابسته خطی (Linear Dependent) گویند.

## فضاهای برداری

### • استقلال خطی و وابستگی خطی بردارها

• اگر بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$  مستقل خطی بوده ولی بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{n+1}$  وابسته خطی باشند، در اینصورت می‌توان  $\mathbf{u}_{n+1}$  را بصورت یک ترکیب خطی از بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$  بیان کرد.

• شرط لازم و کافی برای مستقل خطی بودن بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$  که هر یک دارای  $n$  تا عنصر هستند، آن است که دترمینان ماتریس ضرایب  $n \times n$  حاصل از رابطه  $c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots + c_n\mathbf{u}_n = 0$  مخالف صفر باشد.

19

20

## فضاهای برداری

- استقلال خطی و وابستگی خطی بردارها
- مثال ۶
- استقلال خطی یا وابستگی خطی بردارهای زیر را بررسی کنید.

$$1. \quad \mathbf{u}_1 = [-2, 1], \quad \mathbf{u}_2 = [-1, -3], \quad \mathbf{u}_3 = [4, -2]$$

با توجه به رابطه  $c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots + c_n\mathbf{u}_n = 0$  داریم،

$$c_1[-2, 1] + c_2[-1, -3] + c_3[4, -2] = \mathbf{0}$$

$$[-2c_1 - c_2 + 4c_3, c_1 - 3c_2 - 2c_3] = [0, 0]$$

21

## فضاهای برداری

- استقلال خطی و وابستگی خطی بردارها
- دستگاه معادلات مربوطه به شکل زیر می باشد،

$$-2c_1 - c_2 + 4c_3 = 0$$

$$c_1 - 3c_2 - 2c_3 = 0$$

از آنجائیکه تعداد معادلات کمتر از تعداد مجهولات است، جوابها را بصورت زیر می توان بدست آورد،

$$c_1 = 2t, \quad c_2 = 0, \quad c_3 = t, \quad t \in \mathbb{R}$$

بنابراین بردارهای  $\mathbf{u}_1 = [-2, 1], \mathbf{u}_2 = [-1, -3], \mathbf{u}_3 = [4, -2]$  وابسته خطی می باشند.

22

[controlengineers.ir](http://controlengineers.ir)  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- استقلال خطی و وابستگی خطی بردارها

$$2. \quad \mathbf{u}_1 = [1, -2, 3, -4], \quad \mathbf{u}_2 = [-1, 3, 4, 2], \quad \mathbf{u}_3 = [1, 1, -2, -2]$$

با توجه به رابطه  $c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots + c_n\mathbf{u}_n = 0$  داریم،

$$c_1[1, -2, 3, -4] + c_2[-1, 3, 4, 2] + c_3[1, 1, -2, -2] = \mathbf{0}$$

$$[c_1 - c_2 + c_3, -2c_1 + 3c_2 + c_3, 3c_1 + 4c_2 - 2c_3, -4c_1 + 2c_2 - 2c_3] = [0, 0, 0, 0]$$

23

## فضاهای برداری

- استقلال خطی و وابستگی خطی بردارها
- دستگاه معادلات مربوطه به شکل زیر می باشد،

$$c_1 - c_2 + c_3 = 0$$

$$-2c_1 + 3c_2 + c_3 = 0$$

$$3c_1 + 4c_2 - 2c_3 = 0$$

$$-4c_1 + 2c_2 - 2c_3 = 0$$

برای حل این معادلات تنها جواب ممکن جواب بدیهی  $c_1 = c_2 = c_3 = 0$  می باشد،

پس بردارهای  $\mathbf{u}_1 = [1, -2, 3, -4], \mathbf{u}_2 = [-1, 3, 4, 2], \mathbf{u}_3 = [1, 1, -2, -2]$  مستقل خطی هستند.

24

## فضاهای برداری

- جایگشت بردارها

- اگر بردارهای  $v_1, v_2, \dots, v_n$  یک جایگشت (Permutation) از بردارهای  $u_1, u_2, \dots, u_n$  باشند، آنگاه شرط لازم و کافی برای اینکه بردارهای  $v_1, v_2, \dots, v_n$  مستقل خطی داشته باشند آن است که، بردارهای  $u_1, u_2, \dots, u_n$  مستقل خطی باشند.

- از طرفی فضای اسپن این دو دسته بردارها نیز یکسان خواهد بود،

$$\text{sp}\{u_1, u_2, \dots, u_n\} = \text{sp}\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

- در انجام عمل جایگشت طول، اندازه و تعداد بردارها تغییر نمی کنند.

25

## فضاهای برداری

- جایگشت بردارها

- اگر اسکالرهای  $c_1, c_2, \dots, c_n$  غیر صفر باشند، شرط لازم و کافی برای آنکه بردارهای  $u_1, u_2, \dots, u_n$  مستقل خطی داشته باشند، آن است که بردارهای  $c_1u_1, c_2u_2, \dots, c_nu_n$  مستقل خطی باشند،

- از طرفی فضای اسپن این دو دسته بردار نیز برابر خواهد بود،

$$\text{sp}\{u_1, u_2, \dots, u_n\} = \text{sp}\{c_1u_1, c_2u_2, \dots, c_nu_n\}$$

- یعنی اگر در اسکالرهای غیر صفر ضرب کنیم خاصیت اسپن تغییر نمی کند.

26

controlengineers.ir  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- جایگشت بردارها

- مثال

- بردارهای زیر را در نظر بگیرید،

$$u_1 = [2,1,2], \quad u_2 = [3,4,1], \quad u_3 = [5,2,5]$$

با توجه به رابطه  $c_1u_1 + c_2u_2 + \dots + c_nu_n = 0$  داریم،

$$c_1[2,1,2] + c_2[3,4,1] + c_3[5,2,5] = \mathbf{0} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

از آنجائیکه  $|A| \neq 0$  است، بنابراین بردارهای  $u_1, u_2, u_3$  مستقل خطی می باشند.

27

## فضاهای برداری

- جایگشت بردارها

- بردارهای  $v_1, v_2, v_3$  را بصورت یک جایگشت از بردارهای  $u_1, u_2, u_3$  نویسیم،

$$v_1 = [2,2,1], \quad v_2 = [4,3,1], \quad v_3 = [5,2,5]$$

با توجه به رابطه  $c_1u_1 + c_2u_2 + \dots + c_nu_n = 0$  داریم،

$$c_1[2,2,1] + c_2[4,3,1] + c_3[5,2,5] = \mathbf{0} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

از آنجائیکه  $|A| \neq 0$  است، بنابراین بردارهای  $v_1, v_2, v_3$  نیز مستقل خطی می باشند.

28

## فضاهای برداری

### • مفهوم پایه در فضای برداری (Basis)

- در یک فضای برداری مانند  $V$ ، مجموعه بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$  تشکیل یک پایه می‌دهند، اگر دو شرط زیر را داشته باشند،
  - آن فضای برداری را اسپن کنند.

$$V = \text{sp}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$$

- بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n$  مستقل خطی باشند.

- برای یک فضای برداری مانند  $V$  بردارهای پایه منحصر بفرد نیستند، ولی نمایش هر بردار توسط این بردارهای پایه منحصر بفرد می‌باشد.

29

## فضاهای برداری

### • مفهوم پایه در فضای برداری (Basis)

- مثال ۸ آیا بردارهای زیر برای فضای برداری  $\mathbb{R}^3$  تشکیل یک پایه می‌دهند.

$$\mathbf{u}_1 = [1, -1, 1], \quad \mathbf{u}_2 = [0, 1, 2], \quad \mathbf{u}_3 = [3, 0, -1]$$

برای این منظور دو شرط ذکر شده در تعریف پایه را بررسی می‌کنیم،

- بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$  فضای برداری  $\mathbb{R}^3$  را اسپن کنند.

$$c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + c_3\mathbf{u}_3 = c_1[1, -1, 1] + c_2[0, 1, 2] + c_3[3, 0, -1] = [r_1, r_2, r_3]$$

30

[controlengineers.ir](http://controlengineers.ir)  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

### • مفهوم پایه در فضای برداری (Basis)

فرم ماتریسی دستگاه معادلات حاصل بصورت زیر می‌باشد

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix}$$

از آنجائیکه دترمینان ماتریس ضرایب مخالف صفر است، بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$  فضای برداری  $\mathbb{R}^3$  را اسپن می‌کنند.

## فضاهای برداری

### • مفهوم پایه در فضای برداری (Basis)

- بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$  مستقل خطی باشند.

$$c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + c_3\mathbf{u}_3 = c_1[1, -1, 1] + c_2[0, 1, 2] + c_3[3, 0, -1] = [0, 0, 0]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

از آنجائیکه دترمینان ماتریس ضرایب مخالف صفر است، بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$  مستقل خطی هستند.

31

32

## فضاهای برداری

### • مفهوم بُعد در فضای برداری (Dimension)

- تعداد بردارهای پایه در یک فضای برداری مانند  $V$  را بُعد آن فضا می‌نامند و با نماد زیر نشان می‌دهند،

$$\dim(V)$$

- اگر فضای برداری  $V$  شامل تعداد محدودی بردار باشد آن را فضا با بُعد متناهی می‌نامیم، در غیر اینصورت به آن فضا با بُعد نامتناهی می‌گوییم.
- بعد یک فضای برابر با حداقل تعداد بردارهای مستقل خطی در آن فضا است، بنابراین در یک فضای  $n$  بُعدی حداقل بردارهای مستقل خطی  $n$  عدد می‌باشد.

33

## فضاهای برداری

### • مفهوم بُعد در فضای برداری (Dimension)

- در یک فضای برداری  $n$  بُعدی مانند  $V$  هر مجموعه از  $n$  بردار مستقل خطی می‌تواند تشکیل یک پایه بدهد.
- در فضای برداری  $n$  بُعدی مانند  $V$  هر مجموعه بردارهای مستقل خطی در  $V$  را می‌توان به یک پایه تبدیل کرد.
- اگر بردارهای  $\mathbf{u}_n, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$  وابسته خطی و  $\mathbf{u}_1 \neq 0$  باشند، بطور حتم یک دسته بردار بصورت  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$  وجود دارد که مستقل خطی باشد ( $k < n$ ).
- در هر فضای برداری مانند  $V$  اگر  $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$  باشد، حتماً یک دسته بردار بصورت  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$  وجود دارند که یک پایه برای  $V$  تشکیل دهند. ( $k \leq n$ )

34

controlengineers.ir  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

### • مفهوم پایه و بُعد در فضای برداری (Basis and Dimension)

#### • مثال ۹

- بردارهای مستقل خطی زیر را در فضای سه بُعدی  $\mathbb{R}^3$  در نظر بگیرید،

$$\mathbf{u}_1 = [1, 2, 0], \quad \mathbf{u}_2 = [1, 0, 3]$$

یک پایه بدیهی برای این فضا پایه‌های استاندارد  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  می‌باشند،

$$\mathbf{e}_1 = [1, 0, 0], \quad \mathbf{e}_2 = [0, 1, 0], \quad \mathbf{e}_3 = [0, 0, 1]$$

می‌دانیم که مجموعه بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  وابسته خطی می‌باشند. بنابراین بردار  $\mathbf{e}_3$  را می‌توان بصورت یک ترکیب خطی از بدیهی بردارها نوشت،

$$\mathbf{e}_3 = [0, 0, 1] = \left(\frac{-4}{3}\right)[1, 0, 0] + (-2)[0, 1, 0] + [1, 2, 0] + \left(\frac{1}{3}\right)[1, 0, 3]$$

35

## فضاهای برداری

### • مفهوم پایه و بُعد در فضای برداری (Basis and Dimension)

حال بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$  را در نظر می‌گیریم. در این مجموعه نیز بردار  $\mathbf{e}_2$  را بصورت یک ترکیب خطی از بدیهی بردارها می‌نویسیم،

$$\mathbf{e}_2 = [0, 1, 0] = \left(\frac{-1}{2}\right)[1, 0, 0] + \left(\frac{1}{2}\right)[1, 2, 0] + (0)[1, 0, 3]$$

لذا بردارهای باقی مانده  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1$  مستقل خطی بوده و تشکیل پایه برای فضای  $\mathbb{R}^3$  می‌دهند.

36

## فضاهای برداری

- تغییر پایه در یک فضای برداری
- فرض کنید بردارهای  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$  و بردارهای  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$  دو دسته بردارهای پایه برای فضای برداری  $V$  بُعدی مانند  $n$  باشند. در اینصورت یک بردار متعلق به این فضا مانند  $\mathbf{u}$  را به دو صورت زیر می‌توان نمایش داد.

$$\mathbf{u} = b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + \dots + b_n \mathbf{e}_n = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$$

که در آن  $b_1, b_2, \dots, b_n$  و  $c_1, c_2, \dots, c_n$  اسکالارهای متناسب با پایه های مربوطه می‌باشند. این اسکالارها را می‌توان بصورت بردارهای زیر نمایش داد،

$$\mathbf{b} = [b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_n]^T \quad \mathbf{c} = [c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n]^T$$

به این ترتیب داریم،

$$\boxed{\mathbf{u} = [\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \dots \quad \mathbf{e}_n] \mathbf{b} = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_n] \mathbf{c}}$$

37

## فضاهای برداری

- تغییر پایه در یک فضای برداری
- حال می خواهیم ارتباطی بین این دو نمایش مختلف با پایه های مختلف یا به عبارتی ارتباطی بین بردارهای اسکالارهای متناسب با این پایه ها پیدا کنیم.

برای این منظور بردارهای پایه  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$  را بصورت یک ترکیب خطی از بردارهای پایه  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$  می نویسیم،

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 &= k_{11} \mathbf{v}_1 + k_{21} \mathbf{v}_2 + \dots + k_{n1} \mathbf{v}_n \\ \mathbf{e}_2 &= k_{12} \mathbf{v}_1 + k_{22} \mathbf{v}_2 + \dots + k_{n2} \mathbf{v}_n \\ &\vdots \\ \mathbf{e}_n &= k_{1n} \mathbf{v}_1 + k_{2n} \mathbf{v}_2 + \dots + k_{nn} \mathbf{v}_n \end{aligned}$$

38

[controlengineers.ir](http://controlengineers.ir)  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- تغییر پایه در یک فضای برداری
- نمایش ماتریسی آن بصورت زیر خواهد بود،

$$[\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \dots \quad \mathbf{e}_n] = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_n] \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{n1} & k_{n2} & \dots & k_{nn} \end{bmatrix}$$

ماتریس حاصل را  $K$  در نظر می گیریم،

$$\boxed{[\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \dots \quad \mathbf{e}_n] = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_n] K}$$

39

## فضاهای برداری

- تغییر پایه در یک فضای برداری
- حال می توان نوشت،

$$[\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_n] K \mathbf{b} = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_n] \mathbf{c}$$

$$\begin{aligned} K \mathbf{b} &= \mathbf{c} \\ \mathbf{b} &= \mathbf{c} K^{-1} \end{aligned}$$

به این ترتیب ارتباط بین ضرایب  $c_1, c_2, \dots, c_n$  و  $b_1, b_2, \dots, b_n$  در قالب یک ماتریس بدست می آید، که به آن ماتریس تبدیل گویند.

40

## فضاهای برداری

- تغییر پایه در یک فضای برداری
- مثال ۱۰
- مجموعه بردارهای  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  و  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  در فضای برداری  $\mathbb{R}^3$  تشکیل دو دسته برای این منظور هر یک از بردارهای  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  را بصورت یک ترکیب خطی از بردارهای  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  می نویسیم،

$$E : \left\{ \mathbf{e}_1 = [1,0,0], \quad \mathbf{e}_2 = [0,1,0], \quad \mathbf{e}_3 = [0,0,1] \right\}$$

$$V : \left\{ \mathbf{v}_1 = [1,-1,1], \quad \mathbf{v}_2 = [0,1,2], \quad \mathbf{v}_3 = [3,0,-1] \right\}$$

- ماتریس تبدیل متناظر برای تغییر از پایه  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  به پایه  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  را بباید.

41

## فضاهای برداری

- تغییر پایه در یک فضای برداری

برای این منظور هر یک از بردارهای  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  را بصورت یک ترکیب خطی از بردارهای  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  می نویسیم،

$$\mathbf{v}_1 = [1,-1,1] = (1)\mathbf{e}_1 + (-1)\mathbf{e}_2 + (1)\mathbf{e}_3$$

$$\mathbf{v}_2 = [0,1,2] = (0)\mathbf{e}_1 + (1)\mathbf{e}_2 + (2)\mathbf{e}_3$$

$$\mathbf{v}_3 = [3,0,-1] = (3)\mathbf{e}_1 + (0)\mathbf{e}_2 + (-1)\mathbf{e}_3$$

## فضاهای برداری

- تغییر پایه در یک فضای برداری

ماتریس تبدیل متناظر بصورت زیر بدست می آید.

$$K = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

از آنجائیکه بردارهای  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  بردارهای پایه استاندارد برای فضای برداری  $\mathbb{R}^3$  می باشند، بنابراین ستون های ماتریس تبدیل در این حالت همان بردارهای  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  می باشند.

43

## فضاهای برداری

- تغییر پایه در یک فضای برداری

ماتریس تبدیل متناظر برای تغییر از پایه  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  به پایه  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  را بباید.

این بار بردارهای  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  را بصورت یک ترکیب خطی از بردارهای  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  می نویسیم،

$$\mathbf{e}_1 = [1,0,0] = (\frac{1}{10})\mathbf{v}_1 + (\frac{1}{10})\mathbf{v}_2 + (\frac{3}{10})\mathbf{v}_3$$

$$\mathbf{e}_2 = [0,1,0] = (\frac{-3}{5})\mathbf{v}_1 + (\frac{2}{5})\mathbf{v}_2 + (\frac{1}{5})\mathbf{v}_3$$

$$\mathbf{e}_3 = [0,0,1] = (\frac{3}{10})\mathbf{v}_1 + (\frac{3}{10})\mathbf{v}_2 + (\frac{-1}{10})\mathbf{v}_3$$

ماتریس تبدیل متناظر بصورت زیر بدست می آید.

$$K = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{-3}{5} & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{2}{5} & \frac{3}{10} \\ \frac{3}{10} & \frac{1}{5} & \frac{-1}{10} \end{bmatrix}$$

44

controlengineers.ir  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- تغییر پایه در یک فضای برداری
- اگر نمایش بردار  $\mathbf{u}$  در پایه  $V$  بصورت  $[\mathbf{u}]_V = [-2, 3, 4]$  باشد، نمایش آن را در پایه  $E$  بباید.

با توجه به ماتریس تبدیل از پایه  $V$  به پایه  $E$  داریم،

$$[\mathbf{u}]_E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

45

## فضاهای برداری

- تبدیلهای خطی و ماتریس ها (Linear Transformation)
- فرض کنیم  $V_1$  و  $V_2$  دو فضای برداری بر روی میدان  $F$  باشند. تابع  $T : V_1 \rightarrow V_2$  را یک تبدیل خطی از  $V_1$  به  $V_2$  می نامیم، اگر برای تمام بردارهای  $\mathbf{u}$  و  $\mathbf{v}$  متعلق به  $V_1$  و تمام اسکالرهای  $c$  متعلق به  $F$  دو شرط زیر برآورده گردد،

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$$

$$T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$$

- بنابراین می توان گفت که تابع  $T : V_1 \rightarrow V_2$  یک تبدیل خطی است، اگر و فقط اگر تساوی زیر برای تمام بردارهای  $\mathbf{u}$  و  $\mathbf{v}$  متعلق به  $V_1$  و تمام اسکالرهای  $c_1$  و  $c_2$  متعلق به  $F$  برقرار باشد،

$$T(c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v}) = c_1T(\mathbf{u}) + c_2T(\mathbf{v})$$

46

controlengineers.ir  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- (Linear Transformation)
- تبدیلهای خطی و ماتریس ها
  - مثال
  - آیا تابع  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  با تعریف زیر یک تبدیل خطی می باشد؟

$$T(u_1, u_2, u_3) = (4u_2 + u_3, u_1 - 10u_2)$$

برای این منظور باید دو شرط مذکور را بررسی نماییم. شرط اول بصورت زیر است،

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$$

$$\begin{aligned} T(u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) &= (4(u_2 + v_2) + (u_3 + v_3), (u_1 + v_1) - 10(u_2 + v_2)) \\ &= (4u_2 + u_3 + 4v_2 + v_3, u_1 + v_1 - 10u_2 - 10v_2) \\ &= (4u_2 + u_3, u_1 - 10u_2) + (4v_2 + v_3, v_1 - 10v_2) \\ &= T(u_1, u_2, u_3) + T(v_1, v_2, v_3) \end{aligned}$$

لذا شرط اول برقرار است.

47

## فضاهای برداری

- (Linear Transformation)
- تبدیلهای خطی و ماتریس ها

حال شرط دوم را بررسی می نماییم،

$$T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$$

$$\begin{aligned} T(cu_1, cu_2, cu_3) &= (4cu_2 + cu_3, cu_1 - 10cu_2) \\ &= c(4u_2 + u_3, u_1 - 10u_2) \\ &= cT(u_1, u_2, u_3) \end{aligned}$$

با برقراری شرط دوم می توان گفت که تابع مذکور یک تبدیل خطی است.

48

## فضاهای برداری

- نمایش ماتریسی یک تبدیل خطی
- هر تبدیل خطی  $T : V_1 \rightarrow V_2$  را می‌توان بوسیله یک ماتریس مشخص کرد.
- فرض کنید  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$  و  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$  به ترتیب بردارهای پایه فضاهای  $V_1$  و  $V_2$  باشند. می‌دانیم که هر بردار مانند  $\mathbf{u}$  متعلق به  $V_1$  را می‌توان بصورت ترکیب خطی زیر نمایش داد،

$$\mathbf{u} = b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + \dots + b_n \mathbf{e}_n$$

که در آن  $b_i$  ها مقادیر اسکالر متناسب می‌باشند. بنابراین می‌توان نوشت،

$$\begin{aligned} T(\mathbf{u}) &= b_1 T(\mathbf{e}_1) + b_2 T(\mathbf{e}_2) + \dots + b_n T(\mathbf{e}_n) \\ &= [T(\mathbf{e}_1) \quad T(\mathbf{e}_2) \quad \dots \quad T(\mathbf{e}_n)] [b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_n]^T \end{aligned}$$

49

## فضاهای برداری

- نمایش ماتریسی یک تبدیل خطی
- هر یک از  $T(\mathbf{e}_i)$  ها را می‌توان بر حسب  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$  بصورت زیر نوشت،

$$\begin{aligned} T(\mathbf{e}_1) &= a_{11} \mathbf{v}_1 + a_{21} \mathbf{v}_2 + \dots + a_{m1} \mathbf{v}_m \\ T(\mathbf{e}_2) &= a_{12} \mathbf{v}_1 + a_{22} \mathbf{v}_2 + \dots + a_{m2} \mathbf{v}_m \\ &\vdots \\ T(\mathbf{e}_n) &= a_{1n} \mathbf{v}_1 + a_{2n} \mathbf{v}_2 + \dots + a_{mn} \mathbf{v}_m \end{aligned}$$

نمایش ماتریس این معادلات به شکل زیر خواهد بود،

$$[T(\mathbf{e}_1) \quad T(\mathbf{e}_2) \quad \dots \quad T(\mathbf{e}_n)] = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_m] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

50

## فضاهای برداری

- نمایش ماتریسی یک تبدیل خطی
- که با جایگذاری داریم،

$$T(\mathbf{u}) = [T(\mathbf{e}_1) \quad T(\mathbf{e}_2) \quad \dots \quad T(\mathbf{e}_n)] [b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_n]^T$$

$$T(\mathbf{u}) = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \dots \quad \mathbf{v}_m] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} [b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_n]^T$$

$$T(\mathbf{u}) = \mathbf{vAb}$$

51

## فضاهای برداری

- نمایش ماتریسی یک تبدیل خطی
- اگر حاصل  $A\mathbf{b}$  را بصورت یک بردار ضرایب  $c_{m \times 1}$  در نظر بگیریم، در اینصورت توانسته ایم تبدیل خطی  $T(\mathbf{u})$  را بر حسب بردارهای  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$  نمایش دهیم،

$$T(\mathbf{u}) = \mathbf{vAb} = \mathbf{vC} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_m \mathbf{v}_m$$

- ماتریس  $A$  در اینجا بیانگر ارتباط بین ضرایب تبدیل  $i$  ها و  $b_i$  ها است، نه بردارهای  $\mathbf{e}$  و  $\mathbf{v}$ ، همچنین وابسته به بردارهای پایه انتخاب شده می‌باشد.

52

[controlengineers.ir](http://controlengineers.ir)  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- نمایش ماتریسی یک تبدیل خطی
- مثال ۱۲
- فرض کنیم تبدیل خطی  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  بصورت زیر تعریف شده باشد،

$$\begin{aligned} T(1,2) &= (0,-1) \\ T(2,1) &= (-1,1) \end{aligned}$$

می خواهیم ماتریس تبدیل مربوط به این تبدیل خطی را نسبت به بردارهای پایه استاندارد فضای  $\mathbb{R}^2$  پیدا کنیم.

53

## فضاهای برداری

- نمایش ماتریسی یک تبدیل خطی
- با توجه به اینکه هر بردار در یک فضای برداری را می توان بصورت ترکیب خطی از بردارهای پایه آن فضا نوشت داریم،

$$\mathbf{u} = b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 \rightarrow (u_1, u_2) = b_1(1,0) + b_2(0,1) = (b_1, b_2)$$

پس با توجه به صورت مسئله می توان نوشت،

$$\mathbf{u} = (1,2) \rightarrow (b_1, b_2) = (1,2)$$

$$\mathbf{u} = (2,1) \rightarrow (b_1, b_2) = (2,1)$$

54

controlengineers.ir  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- نمایش ماتریسی یک تبدیل خطی
- بنابراین،

$$T(\mathbf{u}) = b_1 T(\mathbf{e}_1) + b_2 T(\mathbf{e}_2) \rightarrow \begin{cases} T(1,2) = T(\mathbf{e}_1) + 2T(\mathbf{e}_2) = (0,-1) \\ T(2,1) = 2T(\mathbf{e}_1) + T(\mathbf{e}_2) = (-1,1) \end{cases}$$

پاسخ این دستگاه معادلات بصورت زیر می باشد،

$$T(\mathbf{e}_1) = (-2/3, 1), \quad T(\mathbf{e}_2) = (1/3, -1)$$

از این رو ماتریس تبدیل خطی مذکور بصورت زیر بدست می آید،

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & 1 \\ \frac{1}{3} & -1 \end{bmatrix}$$

55

## فضاهای برداری

- نمایش ماتریسی یک تبدیل خطی
- برای بررسی صحت پاسخ می توان تبدیل های داده شده در صورت مسئله را امتحان کرد،

$$T(1,2) = (0,-1) \rightarrow [1 \ 2] \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & 1 \\ \frac{1}{3} & -1 \end{bmatrix} = [0 \ -1]$$

$$T(2,1) = (-1,1) \rightarrow [2 \ 1] \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & 1 \\ \frac{1}{3} & -1 \end{bmatrix} = [-1 \ 1]$$

56

## فضاهای برداری

- تبديل های همانندی و ماتریس های همانند
- دسته مهمی از تبدیل ها (نگاشت ها) آنها بی هستند که یک فضای برداری خطی را به خود آن فضا می نگارند، که به آنها تبدیل های همانندی گفته می شود.

$$T : V \rightarrow V$$

- در این حالت بردارهای پایه برای هر دو فضا یکسان انتخاب می شود.

57

## فضاهای برداری

- تبديل های همانندی و ماتریس های همانند (Similar)

- ماتریس های  $A_{n \times n}$  و  $B_{n \times n}$  را همانندگویند اگر یک ماتریس غیرمنفرد مانند  $T$  وجود داشته باشد، چنانکه عبارت زیر بقرار گردد،

$$T^{-1}AT = B$$

- در اینصورت می گوییم ماتریس  $B$  با یک تبدیل همانندی از ماتریس  $A$  بدست آمده است و ماتریس  $T$  را ماتریس تبدیل گویند.

- ماتریس  $A$  را می توان از طریق ماتریس تبدیل  $T^{-1}$  بدست آورد،

$$A = TBT^{-1}$$

58

controlengineers.ir  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- تبديل های همانندی و ماتریس های همانند (Similar)

- دترمینان دو ماتریس همانند  $B_{n \times n}$  و  $A_{n \times n}$  یکسان می باشد، به عبارتی،

$$|B| = |T^{-1}AT| = |T^{-1}| |A| |T| = \frac{1}{|T|} |A| |T| = |A|$$

- اگر معادله مشخصه یک ماتریس مانند  $A_{n \times n}$  بصورت  $|\lambda I - A| = 0$  باشد، این معادله مشخصه تحت تبدیل همانندی تغییر نمی یابد.

59

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گسترده در یک ماتریس
- صورت کلی دستگاه معادلات جبری زیر را در نظر بگیرید،

$$Ax = b \quad (A_{m \times n}, x_{n \times 1}, b_{m \times 1})$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

ماتریس  $A$  را می توان بصورت یک نگاشتی در نظر گرفت که فضای  $n$  بعدی  $V_1$  بر روی میدان  $F$  را به فضای  $m$  بعدی  $V_2$  بر روی میدان  $F$  می نگارد.

60

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گستره در یک ماتریس
- فضای گستره (Range Space) یک نگاشت خطی مانند  $A$  مجموعه‌ای است، شامل عناصر  $\mathbf{b}$  در فضای  $V_2$  بعدی  $m$  که برای آنها حداقل یک بردار مانند  $\mathbf{x}$  در فضای  $n$  بعدی  $V_1$  وجود دارد، که رابطه  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  را برآورده سازد و آن را با نماد  $R(A)$  نشان می‌دهند.

$$R(A) = \left\{ \mathbf{b} \in V_2 \mid \exists \mathbf{x} \in V_1 \rightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{b} \right\}$$

- می‌توان نشان داد که این فضای گستره یک زیر فضا از فضای  $m$  بعدی  $V_2$  است.

61

## فضاهای برداری

- مفهوم رتبه در یک ماتریس
- رتبه (Rank) یک ماتریس مانند  $A$  برابر با ماکزیمم تعداد ستون‌های (یا سطرهای) مستقل خطی در آن ماتریس است، که با نماد زیر نشان داده می‌شود.

$$\text{rank}(A)$$

- از آنجاییکه  $R(A)$  یک فضای خطی است، بعد آن برابر با ماکزیمم تعداد بردارهای مستقل خطی در  $R(A)$  می‌باشد.
- با توجه به این نکته رتبه یک ماتریس معادل با بعد فضای گستره آن ماتریس است.

62

[controlengineers.ir](http://controlengineers.ir)  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گستره و رتبه در یک ماتریس
- مثال ۱۳
- فضای گستره و رتبه ماتریس زیر را بدست آورید.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 1 & 4 & -7 & 3 & -2 \\ 1 & 5 & -9 & 5 & -9 \\ 0 & 3 & -6 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

فضای گستره ماتریس  $A$  کلیه ترکیبهای خطی ممکن کلیه ستون‌های  $A$  است.

63

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گستره، رتبه و فضای پوچی در یک ماتریس
- از آنجاییکه ستون‌های سوم و پنجم با ستون‌های اول، دوم و چهارم وابسته خطی می‌باشند، لذا  $R(A)$  بصورت زیر تعریف می‌شود،

$$R(A) = sp \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

لذا  $R(A)$  برابر است با تمامی ترکیبهای خطی ستون‌های اول، دوم و چهارم.  
از طرفی چون ماتریس سه ستون مستقل خطی دارد، لذا  $\text{rank}(A) = 3$  است.

64

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای پوچی در یک ماتریس
- فضای پوچی (Null Space) یک نگاشت خطی مانند  $A$  مجموعه‌ای است شامل کلیه بردارهای  $\mathbf{x}_{n \times 1}$  که رابطه  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  را برآورده سازد. فضای پوچی با نماد  $N(A)$  نشان داده می‌شود،

$$N(A) = \{\forall \mathbf{x} \in V_1 \rightarrow A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

- بعد فضای پوچی را پوچی (Nullity) آن ماتریس می‌نامند.

$$\text{nullity}(A)$$

65

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گسترده، رتبه و فضای پوچی در یک ماتریس
- فضای پوچی ( $N(A)$ ) مجموعه تمامی پاسخهای معادله  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  است.
- اگر تنها پاسخ معادله  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  همان پاسخ بدیهی (بردار صفر) باشد، بنابراین رتبه ماتریس  $A$  کامل است،
- فضای پوچی، یک زیر فضا از فضای  $V_1$  است، در حالیکه فضای گسترده، یک زیر فضا از فضای  $V_2$  می‌باشد.

66

controlengineers.ir  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گسترده، رتبه و فضای پوچی در یک ماتریس
- مثال ۱۴
- فضای پوچی و پوچی ماتریس زیر را بدست آورید،

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 1 & 4 & -7 & 3 & -2 \\ 1 & 5 & -9 & 5 & -9 \\ 0 & 3 & -6 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

همانطور که گفته شد رتبه این ماتریس برابر ۳ می‌باشد.

67

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گسترده، رتبه و فضای پوچی در یک ماتریس
- از معادله  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  می‌توان نوشت،

$$A\mathbf{x} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -5 \\ -7 \\ -9 \\ -6 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ -9 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A\mathbf{x} = x_1 \mathbf{u}_1 + x_2 \mathbf{u}_2 + x_3 \mathbf{u}_3 + x_4 \mathbf{u}_4 + x_5 \mathbf{u}_5 = \mathbf{0}$$

68

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گستره، رتبه و فضای پوچی در یک ماتریس

بردارهای مربوط به ستون های سوم و پنجم وابسته خطی هستند، و می توان آنها را بصورت یک ترکیب خطی از سه بردار ستونی دیگر نوشت،

$$\mathbf{u}_3 = (1)\mathbf{u}_1 + (-2)\mathbf{u}_2 + (0)\mathbf{u}_4 \quad , \quad \mathbf{u}_5 = (1)\mathbf{u}_1 + (3)\mathbf{u}_2 + (-5)\mathbf{u}_4$$

با این کار معادلات به شکل زیر در می آیند،

$$A\mathbf{x} = (x_1 + x_3 + x_5)\mathbf{u}_1 + (x_2 - 2x_3 + 3x_5)\mathbf{u}_2 + (x_4 - 5x_5)\mathbf{u}_4 = \mathbf{0}$$

69

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گستره، رتبه و فضای پوچی در یک ماتریس
- از آنجاییکه بردارهای  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_4$  مستقل خطی هستند،

$$\begin{cases} x_1 + x_3 + x_5 = 0 \\ x_2 - 2x_3 + 3x_5 = 0 \\ x_4 - 5x_5 = 0 \end{cases}$$

تعداد این معادلات برابر با رتبه ماتریس  $A$  می باشد.

هر برداری که سه معادله بالا را برآورده سازد یک بردار متعلق به فضای پوچی ماتریس خواهد بود.

تعداد بردارهایی که بدین ترتیب می توان انتخاب کرد نامحدود است، لیکن تعداد بردارهای مستقل خطی برابر با بعد فضای پوچی می باشد.

70

[controlengineers.ir](http://controlengineers.ir)  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گستره، رتبه و فضای پوچی در یک ماتریس

بطور مثال دو بردار زیر مستقل خطی هستند و سه معادله بالا را برآورده می کنند،

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{-2}{5} \\ -3 \\ \frac{-3}{5} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{-3}{5} \\ -2 \\ \frac{-2}{5} \end{bmatrix}$$

بنابراین هر پاسخ معادله  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  باید به اسپن این دو بردار تعلق داشته باشد، به عبارتی، این دو بردار یک پایه برای  $N(A)$  تشکیل می دهند و پوچی برابر ۲ می باشد.

71

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گستره، رتبه و فضای پوچی در یک ماتریس
- چند نکته مهم و کاربردی

از آنجاییکه در تئوری ماتریس ها، رتبه یک ماتریس بصورت بزرگترین درجه کلیه کهادهای غیر صفر آن ماتریس تعريف می شود، می توان نتیجه گرفت که رتبه یک ماتریس مربعی مانند  $A_{n \times n}$  کامل است، یعنی  $\text{rank}(A) = n$  است، اگر و فقط اگر  $|A| \neq 0$  یعنی، ماتریس  $A_{n \times n}$  غیر منفرد باشد.

اگر تمامی ستون های یک ماتریس مربعی مستقل خطی باشند، آن ماتریس غیر منفرد است.

برای ماتریس های غیر مربعی مانند  $A_{m \times n}$  می توان گفت،

$$\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$$

72

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گستره، رتبه و فضای پوچی در یک ماتریس
- با توجه به مفاهیم فضای گستره و رتبه یک ماتریس، مسئله وجود جواب برای دستگاه معادلات خطی جبری  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  را می‌توان بشکل زیر بررسی کرد.
- برای ماتریس  $A_{n \times n}$  و بردار  $\mathbf{b}_{n \times 1}$  یک بردار  $\mathbf{x}_{n \times 1}$  برای جواب وجود دارد که معادله  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  را برآورده سازد، اگر و فقط اگر  $\mathbf{b}_{n \times 1}$  عضوی از  $R(A)$  باشد یا  $\text{rank}(A) = n$ .

73

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گستره، رتبه و فضای پوچی در یک ماتریس
- برای ماتریس  $A_{m \times n}$  می‌توان نوشت،  
$$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$$
- اگر ماتریس  $A_{m \times n}$  غیرمنفرد باشد، رتبه آن برابر بوده  $n$  و  $\text{nullity}(A) = 0$  همان پاسخ بدیهی بردار صفر می‌شود. خواهد بود، لذا تنها پاسخ معادله  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  همان پاسخ بدیهی بردار صفر می‌شود.

74

controlengineers.ir  
Telegram: @controlen

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گستره، رتبه و فضای پوچی در یک ماتریس

- برای ماتریس‌های  $A_{m \times n}$  و  $B_{n \times p}$  نامساوی زیر برقرار است،  
$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$$
 این رابطه به نامساوی سیلوستر معروف است.
- در واقع با این نامساوی یک کران بالا و یک کران پایین برای رتبه ماتریس  $AB$  بدست می‌آوریم و ارتباط بین رتبه‌های  $A_{m \times n}$  و  $B_{n \times p}$  و رتبه ماتریس حاصلضرب آنها را درک می‌کنیم.

75

## فضاهای برداری

- مفهوم فضای گستره، رتبه و فضای پوچی در یک ماتریس
- اگر ماتریس  $A_{m \times n}$  را داشته باشیم، آنگاه برای هر ماتریس غیر منفرد مانند  $B_{n \times n}$  و  $C_{m \times m}$  خواهیم داشت،  
$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(A) \quad , \quad \text{rank}(CA) = \text{rank}(A)$$

- به عبارتی با ضرب کردن یک ماتریس غیرمنفرد رتبه ماتریس  $A_{m \times n}$  تغییر نخواهد کرد.

76

## ماتریس های بلوکی و دترمینان ها

- روابط کاربردی از ماتریس های بلوکی و دترمینان ها
- برای ماتریس های  $A_{n \times n}$ ,  $B_{n \times m}$ ,  $C_{m \times n}$  و  $D_{m \times m}$  روابط زیر برقرار هستند، اگر  $|D| \neq 0$  و  $|A| \neq 0$  باشند،

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D|$$

اگر  $|A| = |D| = 0$  یا  $|D| = 0$  یا  $|A| = 0$  باشند،

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ C & D \end{vmatrix} = 0$$

77

## ماتریس های بلوکی و دترمینان ها

- روابط کاربردی از ماتریس های بلوکی و دترمینان ها
- برای ماتریس های  $A_{n \times n}$ ,  $C_{m \times n}$ ,  $B_{n \times m}$  و  $D_{m \times m}$  روابط زیر برقرار هستند، اگر  $|A| \neq 0$  باشد،

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D - CA^{-1}B|$$

اگر  $|D| \neq 0$  باشد،

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D||A - BD^{-1}C|$$

78

[controlengineers.ir](http://controlengineers.ir)  
Telegram: @controlen

## ماتریس های بلوکی و دترمینان ها

- روابط کاربردی از ماتریس های بلوکی و دترمینان ها
- برای ماتریس های  $A_{n \times n}$ ,  $B_{n \times m}$ ,  $C_{m \times n}$  و  $D_{m \times m}$  روابط زیر برقرار هستند، اگر  $|D| \neq 0$  و  $|A| \neq 0$  باشند،

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ -D^{-1}CA^{-1} & D^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{bmatrix}$$

79

## ماتریس های بلوکی و دترمینان ها

- روابط کاربردی از ماتریس های بلوکی و دترمینان ها
- برای ماتریس های  $A_{n \times n}$ ,  $C_{m \times n}$ ,  $B_{n \times m}$  و  $D_{m \times m}$  روابط زیر برقرار هستند، اگر  $|D - CA^{-1}B| \neq 0$  و  $|A| \neq 0$  باشند،

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} + A^{-1}B(D - CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}B(D - CA^{-1}B)^{-1} \\ -(D - CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{bmatrix}$$

اگر  $|A - BD^{-1}C| \neq 0$  و  $|D| \neq 0$  باشند،

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} (A - BD^{-1}C)^{-1} & -(A - BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \\ -D^{-1}C(A - BD^{-1}C)^{-1} & D^{-1}C(A - BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} + D^{-1} \end{bmatrix}$$

80

## ماتریس های بلوکی و دترمینان ها

- روابط کاربردی از ماتریس های بلوکی و دترمینان ها

برای ماتریس های  $A_{n \times m}$ ,  $B_{m \times n}$ , روابط زیر برقرار هستند،

$$|I_n + AB| = |I_m + BA|$$

- اگر  $m = 1$  باشد،

$$|I_n + AB| = 1 + BA$$

- اگر  $0$  باشد،  $|I_n + AB| \neq 0$

$$(I_n + AB)^{-1} = I_n - A(I_m + BA)^{-1}B$$

81

## ماتریس های بلوکی و دترمینان ها

- روابط کاربردی از ماتریس های بلوکی و دترمینان ها

LEMMA **Matrix Inversion Lemma**

برای ماتریس های  $D_{m \times m}$ ,  $C_{m \times n}$ ,  $B_{n \times m}$ ,  $A_{n \times n}$  رابطه زیر برقرار است،

$$(A + BDC)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B(D^{-1} + CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1}$$

اثبات:

$$(A + BDC)(A + BDC)^{-1} = (A + BDC)[A^{-1} - A^{-1}B(D^{-1} + CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1}]$$

$$\begin{aligned} I &= (A + BDC)A^{-1} - (A + BDC)A^{-1}B(D^{-1} + CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} \\ &= I + BDCA^{-1} - (B + BDCA^{-1}B)(D^{-1} + CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} \\ &= I + BDCA^{-1} - BD(D^{-1} + CA^{-1}B)(D^{-1} + CA^{-1}B)^{-1}CA^{-1} \\ &= I + BDCA^{-1} - BDCA^{-1} = I \end{aligned}$$

82

controlengineers.ir  
Telegram: @controlen

## مقدار ویژه، بردار ویژه و معادله مشخصه

- چند جمله ای مشخصه و معادله مشخصه

- ماتریس مربعی  $A_{n \times n}$  را در نظر بگیرید، دترمینان زیر را چند جمله ای مشخصه ماتریس  $A_{n \times n}$  می نامند،

$$|\lambda I_n - A|$$

Characteristic Polynomial

که یک چند جمله ای مرتبه  $n$  ام از  $\lambda$  می باشد.

- معادله مشخصه بدین صورت تعریف می شود،

$$|\lambda I_n - A| = 0$$

Characteristic Equation

83

## مقدار ویژه، بردار ویژه و معادله مشخصه

- مقدار ویژه (Eigenvalues)

- اگر دترمینان را  $|\lambda I_n - A|$  بسط دهیم، معادله مشخصه بصورت زیر بیان می گردد،

$$\begin{aligned} |\lambda I_n - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + \cdots + c_{n-1}\lambda + c_n = 0 \end{aligned}$$

- ریشه های معادله مشخصه را مقدار ویژه ماتریس  $A$  می نامند، که به تعداد  $n$  تا هستند.

84

## مقدار ویژه، بردار ویژه و معادله مشخصه

### • چند نکته

- یک ماتریس  $A_{n \times n}$  حقیقی لزوماً مقادیر ویژه حقیقی ندارد.
- لیکن برای یک ماتریس حقیقی  $A_{n \times n}$ ، معادله مشخصه  $\lambda I_n - A = 0$  یک چند جمله‌ای با ضرایب حقیقی است.
- بنابراین کلیه مقادیر ویژه مختلط باید بصورت جفت‌های مزدوج باشند.
- به عبارتی اگر  $j\beta + \alpha$  یک مقدار ویژه ماتریس  $A$  باشد، آنگاه  $\alpha - j\beta$  نیز یک مقدار ویژه ماتریس  $A$  خواهد بود.

85

## مقدار ویژه، بردار ویژه و معادله مشخصه

### • چند نکته

- رابطه مهمی بین مقادیر ویژه یک ماتریس  $A_{n \times n}$  و مقادیر ویژه ماتریس  $A^{-1}$  وجود دارد.
- اگر فرض کنیم که مقدار ویژه ماتریس  $A$  برابر  $\lambda_i$  و مقدار ویژه ماتریس  $A^{-1}$  برابر  $\mu_i$  باشد، آنگاه می‌توان گفت،

$$\mu_i = \lambda_i^{-1} \quad , \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- می‌توان ثابت کرد که برای ماتریس‌های مربعی  $A_{n \times n}$  و  $B_{n \times n}$  داریم،

$$|\lambda I_n - AB| = |\lambda I_n - BA|$$

حتی اگر  $AB \neq BA$  باشد.

86

[controlengineers.ir](http://controlengineers.ir)  
Telegram: @controlen

## مقدار ویژه، بردار ویژه و معادله مشخصه

### • بردا ویژه (Eigenvector)

- هر بردار غیر صفر مانند  $\mathbf{x}_i$  که رابطه زیر را برآورده سازد، یک بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه  $\lambda_i$  ماتریس  $A_{n \times n}$  نامیده می‌شود،

$$A\mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i$$

- از آنجاییکه مؤلفه‌های بردار  $\mathbf{x}_i$  از  $n$  معادله جبری همگن خطی با یک ضریب ثابت تعیین می‌گردند، لذا اگر  $\mathbf{x}_i$  بردار یک بردار ویژه باشد، آنگاه برای هر اسکالر مخالف صفر مانند  $\alpha$ ، حاصل  $\alpha\mathbf{x}_i$  نیز یک بردار ویژه خواهد بود.

## مقدار ویژه، بردار ویژه و معادله مشخصه

- اگر  $\lambda$  یک مقدار ویژه برای ماتریس  $A$  و بردار  $\mathbf{x}$  بردار ویژه متناظر با آن باشد، در اینصورت  $\lambda^k$  نیز یک مقدار ویژه برای ماتریس  $A^k$  با بردار ویژه  $\mathbf{x}$  متناظر خواهد بود. ( $k$  مقدار صحیح مثبت می‌باشد).
- برای ماتریس  $A_{n \times n}$  با مقادیر ویژه  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  دترمینان بصورت زیر است،

$$|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$$

- اگر یک ماتریس  $A_{n \times n}$  دارای  $n$  مقدار ویژه متمایز باشد، آنگاه  $n$  بردار ویژه مستقل خطی وجود خواهد داشت.
- اگر ماتریس  $A_{n \times n}$  یک مقدار ویژه تکراری از مرتبه  $k$  داشته باشد، آنگاه حداقل یک و حداقل  $k$  بردار ویژه مستقل خطی متناظر با این مقدار ویژه تکراری وجود خواهد داشت.

87

88

## توابع ماتریسی

- توابع ماتریسی و قضیه کیلی- هامیلتون
- ساده ترین تابع یک ماتریس مربعی توانهای آن می باشد. ماتریس  $A^n$  را می توان بصورت  $n$  بار حاصلضرب ماتریس  $A$  در خودش تعریف کرد.
- در حالت کلی یک چند جمله ای ماتریسی از یک ماتریس مربع بدین صورت نوشته می شود،

$$f(A) = \alpha_0 I + \alpha_1 A + \alpha_2 A^2 + \cdots + \alpha_n A^n$$

که در آن  $\alpha_i$  ها مقادیر اسکالر هستند.

89

## توابع ماتریسی

- توابع ماتریسی و قضیه کیلی- هامیلتون
- چند جمله ای های ماتریسی را می توان همانند چند جمله ای های اسکالر به عوامل مختلف تجزیه کرد.
- همانند متغیرهای اسکالر، سری بینهایت برای یک متغیر ماتریس  $A$  بصورت زیر تعریف می شود،

$$f(A) = \alpha_0 I + \alpha_1 A + \alpha_2 A^2 + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} \alpha_i A^i$$

- سری بینهایت تابع نمایی ماتریسی  $e^A$  بصورت زیر می باشد،

$$e^A = I + A + \frac{1}{2!} A^2 + \cdots + \frac{1}{n!} A^n + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} A^i$$

90

controlengineers.ir  
Telegram: @controlen

## توابع ماتریسی

- توابع ماتریسی و قضیه کیلی- هامیلتون
- یکی از مهمترین قضایای تحلیل ماتریس، که در زمینه های مختلف ریاضی و مهندسی کاربرد فراوان دارد قضیه کیلی- هامیلتون (Cayley-Hamilton) است.
- قضیه: هر ماتریس مربعی مانند در معادله مشخصه خود صدق می کند.

$$|\lambda I - A| = \alpha_0 + \alpha_1 \lambda + \cdots + \alpha_{n-1} \lambda^{n-1} + \lambda^n$$

$$\mathbf{0} = \alpha_0 I + \alpha_1 A + \cdots + \alpha_{n-1} A^{n-1} + A^n$$

91

موفق باشید

92



با سرعت بالا

## سیستم های کنترل پیشرفته

### Lecture 3

#### مدل سازی سیستم های خطی

#### توصیف مدل دینامیکی

- سیستم های کنترل
- سیستم های کنترل مبتنی بر مدل
- سیستم های کنترل مبتنی مبتنی بر داده های ورودی-خروجی
- مدل سیستم
- مدل ریاضی
  - مدل مستخرج از اطلاعات ورودی-خروجی
  - « مدل مستخرج از شناسایی کلاسیک
  - « مدل مستخرج از روش های هوشمند
- مدل ریاضی
- تابع تبدیل
- مدل فضای حالت

## نمایش فضای حالت

- نمایش فضای حالت سیستم غیر خطی متغیر با زمان:  
$$\begin{cases} \dot{x} = f(x(t), u(t), t) \\ y = g(x(t), u(t), t) \end{cases}$$
- نمایش فضای حالت سیستم غیر خطی:  
$$\begin{cases} \dot{x} = f(x(t), u(t)) \\ y = g(x(t), u(t)) \end{cases}$$
- نمایش فضای حالت سیستم غیر خطی نسبت به ورودی خطی (Affine):  
$$\begin{cases} \dot{x} = f(x(t)) + g(x(t))u(t) \\ y = h(x(t)) \end{cases}$$

3

Modern Control

## نمایش فضای حالت

- نمایش فضای حالت سیستم خطی متغیر با زمان (LTV):  
$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases}$$
- نمایش فضای حالت سیستم خطی نامتغیر با زمان (LTI):  
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax(t) + Bu(t) \\ y = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

4

Modern Control

## خطی سازی سیستم های غیرخطی

- لزوم خطی سازی:

- سیستم های واقعی غیرخطی هستند.
- خطی سازی حول نقطه کار (با نقطه تعادل) می تواند تقریب مناسبی از رفتار سیستم غیرخطی را حول این نقطه ارائه نماید.
- سیستم های کنترل خطی امکان کنترل سیستم های غیرخطی حول نقطه کار (با نقطه تعادل) را دارا هستند.
- سیستم های کنترل خطی دارای مقاومت بیشتری در مقابل نامعینی ها هستند و ایجاد امکان استفاده از این کنترل کننده ها با خطی سازی فراهم می گردند.

## خطی سازی سیستم های غیرخطی

- نقطه تعادل:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u = 0) = 0 \Rightarrow x_{eq.p.} = x(t)$$

- نقطه کار:

– نقطه کار ناشی از حضور یک ورودی:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t) = \hat{u}) = 0 \Rightarrow x_{op.p.} = x(t)$$

– نقطه کار معرفی شده توسط طراح:

$$x_{op.p.} = x_0$$

## خطی سازی سیستم های غیرخطی

خطی سازی با استفاده از بسط سری تیلورتابع تحلیلی:

$$\dot{x}(t) = f(x(t)) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{\partial^n f(x)}{\partial x^n} \Big|_{x_0} (x - x_0)^n$$

$$\rightarrow f(\mathbf{x}(t)) = f(\mathbf{x}_0) + \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{\mathbf{x}_0} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + H.O.T.$$

↓

$$[J_x]_{ij} = \frac{\partial f_i(\mathbf{x})}{\partial x_j}$$

## خطی سازی سیستم های غیرخطی

خطی سازی با استفاده از بسط سری تیلورتابع تحلیلی:

$$x(t) = x_0 + \Delta x \quad u(t) = u_0 + \Delta u$$

$$\dot{x}(t) = \dot{x}_0(t) + \Delta \dot{x}(t) = f(x_0(t), u_0(t), t) + J_x[x_0(t), u_0(t), t] \Delta x(t) + J_u[x_0(t), u_0(t), t] \Delta u(t)$$

$$\Delta \dot{x}(t) = J_x[x_0(t), u_0(t), t] \Delta x(t) + J_u[x_0(t), u_0(t), t] \Delta u(t)$$

$\boxed{\Delta \dot{x}(t) = A(t) \Delta x(t) + B(t) \Delta u(t)}$

## خطی سازی سیستم های غیرخطی

بطور مشابه برای معادله خروجی:

$$\Delta y(t) = g_x[x_0(t), u_0(t), t] \Delta x(t) + g_u[x_0(t), u_0(t), t] \Delta u(t)$$



$$\boxed{\Delta y(t) = C(t) \Delta x(t) + D(t) \Delta u(t)}$$

و برای یک سیستم نامتغیر با زمان:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

## خطی سازی سیستم های غیرخطی

مثال:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_1^2(t) - \sin(3x_2(t)) + u_1^3(t) - u_2(t) &= f_1(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \\ \dot{x}_2(t) = x_2(t) + x_1(t)e^{-x_2(t)} - u_1(t) &= f_2(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \end{cases}$$

$$\text{Assumption: } \begin{cases} x_{op.p.} = 0 \\ \hat{u} = 0 \end{cases}$$

$$J_x[.] = \begin{bmatrix} 2x_1 & -3\cos(3x_2) \\ e^{-x_2} & 1 - x_1 e^{-x_2} \end{bmatrix} \quad J_u[.] = \begin{bmatrix} 3u_1^2 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \dot{\mathbf{X}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{X}(t) + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t)$$

## مدل سازی سیستم ها

مدل سازی سیستم های مکانیکی:

- مدل سازی بر اساس قوانین نیوتون
- مدل سازی بر اساس قوانین اولر-لاگرانژ

روش اولر-لاگرانژ:

$$q_i = \begin{pmatrix} x_i \\ \theta_i \end{pmatrix} \quad 1 - \text{انتخاب متغیرهای مستقل}$$

۲- محاسبه مجموعه انرژی های چنبشی (T) و پتانسیل (P) و تعریف لاغرانژین (L=T-V).

$$Q_i = \begin{pmatrix} F_i \\ \tau_i \end{pmatrix} \quad 3 - \text{مشخص نمودن نیروهای خارجی.}$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i \quad 4$$

۱۱


## مدل سازی سیستم ها

مثال:

$$q = \begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix}$$

$$T = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

$$\begin{cases} \bar{x} = x + l \sin(\theta) \\ \bar{y} = l \cos(\theta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{\bar{x}} = \dot{x} + l\dot{\theta} \cos(\theta) \\ \dot{\bar{y}} = -l\dot{\theta} \sin(\theta) \end{cases}$$



$$\rightarrow v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = l^2\dot{\theta}^2 + \dot{x}^2 + 2l\dot{\theta}\dot{x} \cos(\theta)$$

$$\rightarrow T = \frac{1}{2}m \left\{ l^2\dot{\theta}^2 + \dot{x}^2 + 2l\dot{\theta}\dot{x} \cos(\theta) \right\} + \frac{1}{2}M\dot{x}^2$$

$$12 \quad P = mgl \cos(\theta)$$

## مدل سازی سیستم ها

$$L = T - P = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + ml\dot{\theta}\dot{x}\cos(\theta) + \frac{1}{2}M\dot{x}^2 - mgl\cos(\theta)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = F \rightarrow (M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos(\theta) - ml\dot{\theta}^2\sin(\theta) = F$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \rightarrow ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x}\cos(\theta) + mgl\sin(\theta) = 0$$

$$13 \quad \begin{cases} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x} \\ x_3 = \theta \\ x_4 = \dot{\theta} \end{cases} \rightarrow \dot{\mathbf{X}} = f(\mathbf{X}, u)$$

## مثال: جستجوگر ژیروسکوپ آزاد

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \frac{1}{I_r \cos x_3} (T_z + I_R \omega_s x_4) \\ \dot{x}_3 &= x_4 \\ \dot{x}_4 &= \frac{1}{I_r} (T_y - I_R \omega_s x_2 \cos x_3) \end{aligned}$$

استفاده از نرم افزار MATLAB به منظور خطی سازی.

- Trim
- Linmod

## حل معادلات حالت و محاسبه پاسخ زمانی حالت ها

حل در حوزه زمان:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

$$\rightarrow \dot{x}(t) - Ax(t) = Bu(t) \rightarrow e^{-At} \dot{x}(t) - e^{-At} Ax(t) = e^{-At} Bu(t)$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt} (e^{-At} x(t)) = e^{-At} Bu(t)$$

$$\rightarrow e^{-At} x(t) = e^{-At_0} x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{-A\tau} Bu(\tau) d\tau$$

$$\rightarrow x(t) = e^{A(t-t_0)} \left\{ x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{A(t_0-\tau)} B u(\tau) d\tau \right\}$$

15

## حل معادلات حالت و محاسبه پاسخ زمانی حالت ها

حل در حوزه فرکانس:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

$$\rightarrow L[\dot{x}(t) - Ax(t) = Bu(t)] \rightarrow sX(s) - x(0) = AX(s) + Bu(s)$$

$$\rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1} x(0) + (sI - A)^{-1} Bu(s)$$

$$\rightarrow x(t) = L^{-1} \left[ (sI - A)^{-1} x(0) \right] + L^{-1} \left[ (sI - A)^{-1} Bu(s) \right]$$

$$e^{At} = L^{-1} \left[ (sI - A)^{-1} \right]$$

ماتریس انتقال حالت:

16

## حل معادلات حالت و محاسبه پاسخ زمانی حالت ها

مثال:

$$\begin{cases} A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \\ x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases} \rightarrow x(t) = ?$$

$$\rightarrow sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 3 & s+4 \end{bmatrix} \rightarrow (sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+3)} \begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -3 & s \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow e^{At} = L^{-1} \left[ (sI - A)^{-1} \right] = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1.5}{s+1} - \frac{0.5}{s+3} & \frac{0.5}{s+1} - \frac{0.5}{s+3} \\ \frac{-1.5}{s+1} + \frac{1.5}{s+3} & \frac{-0.5}{s+1} + \frac{1.5}{s+3} \end{bmatrix}$$

17

## ارتباط تابع تبدیل و مدل فضای حالت

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

$$\rightarrow L[\dot{x}(t) - Ax(t) = Bu(t)] \rightarrow sX(s) - x(0) = AX(s) + Bu(s)$$

$$\underline{x(0) = 0} \quad X(s) = (sI - A)^{-1} Bu(s)$$

$$\rightarrow Y(s) = CX(s) + Du(s) = \underbrace{\left[ C(sI - A)^{-1} B + D \right]}_{G(s)} u(s)$$

$$\boxed{G(s) = C(sI - A)^{-1} B + D} \rightarrow \boxed{G(s) = C \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} B + D}$$

18

## حل معادلات حالت و محاسبه پاسخ زمانی حالت ها

مثال:

$$\begin{cases} A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \\ x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases} \rightarrow x(t) = ?$$

$$\rightarrow sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 3 & s+4 \end{bmatrix} \rightarrow (sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+3)} \begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -3 & s \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow e^{At} = L^{-1} \left[ (sI - A)^{-1} \right] = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1.5}{s+1} - \frac{0.5}{s+3} & \frac{0.5}{s+1} - \frac{0.5}{s+3} \\ \frac{-1.5}{s+1} + \frac{1.5}{s+3} & \frac{-0.5}{s+1} + \frac{1.5}{s+3} \end{bmatrix}$$

19

## حل معادلات حالت و محاسبه پاسخ زمانی حالت ها

مثال:

$$\begin{cases} A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \\ x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases} \rightarrow x(t) = ?$$

$$\rightarrow e^{At} = L^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1.5}{s+1} - \frac{0.5}{s+3} & \frac{0.5}{s+1} - \frac{0.5}{s+3} \\ \frac{-1.5}{s+1} + \frac{1.5}{s+3} & \frac{-0.5}{s+1} + \frac{1.5}{s+3} \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow e^{At} = \begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} & 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} \\ -1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \end{bmatrix}$$

20

$eig(A) = -1, -3$

### حل معادلات حالت و محاسبه پاسخ زمانی حالت ها

مثال:

$$\begin{cases} A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \\ x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases} \rightarrow x(t) = ?$$

$$x(t) = e^{At}x(0) = \begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} \\ -1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \end{bmatrix}$$

$$y(t) = Cx(t) = e^{-3t}$$

21

### قطری سازی معادلات حالت و خروجی

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

$$\rightarrow \hat{A} = T^{-1}AT = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_m) \rightarrow z = T^{-1}x$$

$$\rightarrow \begin{cases} T\dot{z}(t) = ATz(t) + Bu(t) \\ y(t) = CTz(t) + Du(t) \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{z}(t) = T^{-1}ATz(t) + T^{-1}Bu(t) \\ y(t) = CTz(t) + Du(t) \end{cases}$$

22

مشاهده پاسخ های زمانی با استفاده از نرم افزار  
**MATLAB**

- Simulink
  - Source Blocks
  - Scopes
  - To Workspace
- M-file

Sim	Impulse
ODE	Step
Initial	lsim
Step	ltiview

23



با سر تعلیم


## سیستم های کنترل پیشرفته

### Lecture 4

#### کنترل پذیری و رؤیت پذیری

#### ایده های کنترل پذیری و رؤیت پذیری


- کالمن در اواسط دهه ۱۹۵۰ با معرفی دو مفهوم کنترل پذیری و رؤیت پذیری دلایلی برای عدم موفقیت جبرانسازهای مبتنی بر حذف صفر و قطب ارائه نمود.



- در این حالت اگر چه تابع تبدیل ما بین ورودی-خروجی پایدار است ولیکن سیستم ناپایدار است.

## ایده های کنترل پذیری و رؤیت پذیری

- در این حالت مرتبه تابع تبدیل **کمتر** از مرتبه سیستم است. به عبارت دیگر:
  - یا مودهای ناپایدار از ورودی سیستم تاثیر نمی پذیرند (کنترل ناپذیرند).
  - و/یا مودهای ناپایدار در خروجی سیستم مشاهده نخواهد شد (رؤیت ناپذیرند).



3

Modern Control

## کاربرد مفاهیم کنترل پذیری و رؤیت پذیری

- کاربرد کنترل پذیری
  - طراحی کنترل کننده فیدبک حالت.
- کاربرد مفهوم رؤیت پذیری
  - تخمین حالت ها در کنترل فیدبک حالت و مشاهده حالت ها
  - عیب یابی
  - پیش بینی
  - ... -

4

Modern Control

## مفاهیم کنترل پذیری و رؤیت پذیری

### مثال •


مثال ۱-۳ - مدار نشان داده شده در شکل ۱-۳ را در نظر بگیرید. ورودی مدار  $u(t)$  یک منبع جریان است. اگر فرض کنیم که شرایط اولیه خازن‌های  $C_1$  و  $C_2$  غیر صفر باشند، معادلات فضای حالت مدار را می‌نویسیم. با تعریف  $(i_1(t), v_1(t))$  و  $(i_2(t), v_2(t))$  به ترتیب برابر جریان‌های  $C_1$  و  $R_1$  و حلقه  $v_2(t)$  به ترتیب برابر ولتاژ خازن‌های  $C_2$  و  $C_1$  داریم

$$\frac{dv_1(t)}{dt} = i_1(t)$$

$$\frac{dv_2(t)}{dt} = i_2(t)$$

$$همچنان y(t) = v_1(t) - v_2(t) \quad \text{و} \quad v_1(t) = i_1(t) + i_2(t) \quad v_2(t) = -i_1(t)$$

معادلات فضای حالت مدار عبارتند از



$$\frac{dv_1(t)}{dt} = -v_1(t) + u(t)$$

$$\frac{dv_2(t)}{dt} = -v_2(t)$$

$$y(t) = -v_2(t) + 2u(t)$$

مثال ۲-۳ - معادله حالت و خروجی سیستمی به صورت زیر داده شده است:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -4 & 0 \\ -2 & -2 & -2 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

تابع تبدیل این سیستم عبارت است از

$$g(s) = c(sI - A)^{-1}b$$

$$= \frac{s^4 + 9s^3 + 26s^2 + 24}{s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24}$$

همانطور که از معادلات حالت و خروجی و تابع تبدیل مشهود است، تابع تبدیل نسبت یک چند جمله‌ای درجه سوم به یک چند جمله‌ای درجه چهارم است. لیکن با فاکتورگیری از صورت و مخرج آن در می‌یابیم که

$$g(s) = \frac{(s+2)(s+3)(s+4)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$$

$$= \frac{1}{(s+1)}$$

## تبدیل به فرم قطری:

$$\dot{Z}(t) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} Z(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$


$$y(t) = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0]Z(t)$$

$$\begin{cases} \dot{z}_1(t) = -z_1(t) + u(t) \\ \dot{z}_2(t) = -2z_2(t) \\ \dot{z}_3(t) = -3z_3(t) + u(t) \\ \dot{z}_4(t) = -4z_4(t) \end{cases}$$

$$y(t) = z_1(t) + z_2(t)$$

7


Modern Control



8

Modern Control

تجزیه کالمن:



9

Modern Control

## سیستم های کنترل ناپذیر و / یا رؤیت ناپذیر

- نمایش فضای حالت غیر می نیمال
- سیستم های مکانیکی با نیروی داخلی.
- تقارن زیاد در سیستم ها.
- حذف صفر و قطب در طراحی جبرانساز.
- سیستم های پشت سر هم (رؤیت ناپذیری).
- رؤیت ناپذیری ناشی از نحوه اندازه گیری و تعریف متغیر خروجی.


10

Modern Control

## سیستم های مکانیکی با نیروی داخلی:

• سیستم های مکانیکی که تنها نیروها و گشتاور های عمل کننده آنها داخلی کنترل ناپذیرند.

مثال:



$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= -\frac{k}{m_1}(x_1 - x_2) - \frac{f}{m_1} \\ \frac{dx_2}{dt} &= -\frac{k}{m_2}(x_2 - x_1) + \frac{f}{m_2}\end{aligned}$$

11

Modern Control

## سیستم های مکانیکی با نیروی داخلی:

$$x(t) = [x_1 \quad x_2 \quad \dot{x}_1 \quad \dot{x}_2]^T$$

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \\ -k/m_1 & k/m_1 \\ k/m_2 & -k/m_2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1/m_1 \\ 1/m_2 \end{bmatrix} f(t)$$

با تعریف متغیر جدید به صورت  $x_c$  و  $\delta_c$  به عنوان مرکز ثقل و فاصله دو ارabe

$$x_c = \frac{m_1}{m} x_1 + \frac{m_2}{m} x_2$$

$$m = m_1 + m_2$$

$$\delta = x_1 - x_2$$

$$\dot{x}_c = \frac{m_1}{m} \dot{x}_1 + \frac{m_2}{m} \dot{x}_2$$

$$\dot{\delta} = \dot{x}_1 - \dot{x}_2$$

12

Modern Control

## سیستم های مکانیکی با نیروی داخلی:

$$\bar{A} = TAT^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -k(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}) \end{bmatrix} \quad \bar{B} = TB = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}) \end{bmatrix}$$

$$\frac{dx_c}{dt} = \dot{x}_c$$

$$\frac{d\delta}{dt} = \dot{\delta}$$

$$\frac{d\dot{x}_c}{dt} = 0$$

$$\frac{d\dot{\delta}}{dt} = -k(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2})\dot{\delta} - (\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2})f$$

واضح است که نیروی  $f$  میتواند فاصله دو اربه را تغییر دهد ولیکن مرکز ثقل سیستم را جابجا نمی کند.

## حذف قطب و صفر در طراحی جبرانساز ها

• حذف قطب و صفر در طراحی جبرانساز ها به **کنترل ناپذیری** می انجامد.

✓ حذف **قطب پایدار نامطلوب** با صفر **پایدار** در نزدیکی یا روی آن یکی از روش‌های طراحی کنترل کننده در روش مکان هندسی ریشه ها است.

✓ حذف **قطب و صفر ناپایدار** موجب **ناپایداری داخلی** می گردد.

## حذف قطب و صفر در طراحی جبرانساز ها

مثال ۳ - ۵ - تابع تبدیل سیستم ناپایداری به شکل زیر است

$$g(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{s^r - a^r} = \frac{1}{(s+a)(s-a)} \quad (a > 0)$$

کنترل کننده PI زیر را برای پایدارسازی سیستم بکار می‌گیریم

$$g_c(s) = \frac{(s-\bar{a})}{s} = 1 - \frac{\bar{a}}{s}$$

تابع تبدیل سیستم جبران شده عبارت است از

$$h(s) = g(s)g_c(s) = \frac{s-\bar{a}}{s(s^r - a^r)}$$

که با تنظیم پارامتر انتگرالی به صورت  $a \rightarrow \bar{a}$  داریم

$$h(s) \rightarrow \frac{1}{s(s+a)}$$

## حذف قطب و صفر در طراحی جبرانساز ها

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = a^r x_1(t) - x_r(t) + v(t)$$

$$\dot{x}_r(t) = \bar{a}v(t)$$

که در آن  $x_1$ ،  $x_2$  و  $x_r$  در شکل ۳-۸ نشان داده شده‌اند. صورت بردار ماتریسی این معادلات عبارتست از

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a^r & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \bar{a} \end{bmatrix} v(t)$$

## حذف قطب و صفر در طراحی جبرانساز ها

$$T = \frac{1}{\sqrt{a^*}} \begin{bmatrix} a^* & a & -1 \\ a^* & -a & -1 \\ 0 & 0 & \sqrt{a^*} \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & -a & 0 \\ 0 & 0 & a^* \end{bmatrix}$$

بنابراین

$$\Lambda = T A T^{-1} = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B_n = TB = \frac{1}{\sqrt{a^*}} \begin{bmatrix} a-\bar{a} \\ -(a+\bar{a}) \\ \sqrt{\bar{a}} \end{bmatrix}$$

نمایش فضای حالت سیستم تبدیل شده در شکل ۹-۳ نشان داده شده است. این نمایش مستقیماً متناظر با بسط کسرهای جزئی تابع تبدیل در زیر است

۱

$$h(s) = \frac{\bar{a}/a^*}{s} + \frac{(a-\bar{a})/\sqrt{a^*}}{s-a} + \frac{-(a+\bar{a})/\sqrt{a^*}}{s+a}$$

## کنترل پذیری

### • تعریف:

سیستم  $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$  را کاملاً کنترل پذیر حالت گویند اگر سیگنال غیر مقید ( $u(t)$ ) چنان وجود داشته باشد که بتوان هر حالت اولیه  $x(t_0)$  را به هر حالت نهایی  $x(t_f)$  در زمان محدود  $t_f - t_0$  انتقال داد.

### • آزمون های کنترل پذیری

✓ ماتریس کنترل پذیری

**PBH** ✓ آزمون

✓ استفاده از فرم قطری یا جردن

## ماتریس کنترل پذیری

• استفاده از محاسبه پاسخ حالت صفر سیستم

$$x(t) = \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau \quad \text{where, } \begin{cases} x(t) \in \mathbb{R}^n \\ e^{At} = I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \dots \end{cases}$$

$$\rightarrow x(t) = \int_{t_0}^t \left[ Bu(\tau) + AB(t-\tau) + \frac{A^2 B}{2!}(t-\tau)^2 + \dots \right] d\tau$$

$$\rightarrow x(t) = B \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau + AB \int_{t_0}^t (t-\tau) u(\tau) d\tau + \frac{A^2 B}{2!} \int_{t_0}^t (t-\tau)^2 u(\tau) d\tau + \dots$$

$$\rightarrow x(t) = \alpha_0 B + \alpha_1 AB + \alpha_2 A^2 B + \dots$$

19

Modern Control

## ماتریس کنترل پذیری

$$x(t) = \alpha_0 B + \alpha_1 AB + \alpha_2 A^2 B + \dots \quad \text{where, } x(t) \in \mathbb{R}^n$$

In the other hand  $A, AB, A^2B, \dots, A^nB, \dots \in \mathbb{R}^n$

$$\rightarrow A^n B = \gamma_0 B + \gamma_1 AB + \gamma_2 A^2 B + \dots + \gamma_{n-1} A^{n-1} B$$

$$\rightarrow A^{n+1} B = \gamma_0 AB + \gamma_1 A^2 B + \gamma_2 A^3 B + \dots + \gamma_{n-1} A^n B$$



$$A^{n+1} B = \beta_0 B + \beta_1 AB + \beta_2 A^2 B + \dots + \beta_{n-1} A^{n-1} B$$

$$x(t) \in \text{span}\{B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B\}$$


$\rightarrow$  **Controllability Condition:**  $[B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B]$ : full Rank

20

Modern Control

## مثال

مثال ۳-۶- مدار نشان داده شده در شکل ۱۲-۳ را در نظر بگیرید.



شکل ۱۲-۳ مدار RLC در مثال ۳-۶

## ادامه مثال

معادلات دیفرانسیل سیستم عبارتند از

$$v_c(t) = v_s(t) - v_x(t) = v_s(t) - L \frac{di_L(t)}{dt}$$

$$\begin{aligned} \frac{dv_c(t)}{dt} &= \frac{1}{C} i_c(t) \\ &= \frac{1}{C} \left[ i_L(t) + i_R(t) - \frac{v_c(t)}{R} \right] \\ &= \frac{1}{C} \left[ i_L(t) + \frac{v_s(t) - v_c(t)}{R} - \frac{v_c(t)}{R} \right] \\ &= \frac{i_L(t)}{C} - \frac{v_c(t)}{RC} + \frac{v_s(t)}{RC} \end{aligned}$$

با تعریف  $x(t) = [v_c(t) \quad i_L(t)]^T$

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} \frac{1}{RC} \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [-1 \quad 0]^T x(t) + u(t)$$

## ادامه مثال

ماتریس کنترل پذیری سیستم عبارتست از

$$\Phi_c = [ b \quad Ab ]$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{RC} & -\frac{1}{R^2C^2} + \frac{1}{CL} \\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{RLC} \end{bmatrix}$$

لذا،

$$|\Phi_c| = \frac{1}{R^2C^2L} - \frac{1}{CL^2}$$

و سیستم کنترل پذیر است اگر و فقط اگر  $|\Phi_c| \neq 0$  باشد. از این‌رو، سیستم تنها به ازاء

$$R = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

کنترل ناپذیر است. برای مطالعه بیشتر این سیستم، تابع تبدیل آنرا بدست می‌آوریم. داریم

## ادامه مثال

$$g(s) = [-1 \quad 0] \circ \begin{bmatrix} s + \frac{1}{RC} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{RC} \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{s(s + \frac{1}{RC})}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}}$$

قطبهای سیستم از معادله مشخصه یا چند جمله‌ای مخرج تابع تبدیل بدست آورده می‌شوند و عبارتند از

$$s_{1,2} = -\frac{1}{RC} \pm \sqrt{\frac{1}{R^2C^2} - \frac{1}{LC}}$$

توجه کنید که به ازاء  $R, C$  قطب‌های سیستم هر دو در  $-1/RC$  قرار می‌گیرند و لذا

$$g(s) = \frac{s(s + 1/RC)}{(s + 1/RC)^2} = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

که یک تابع تبدیل مرتبه اول است. در واقع، به ازاء این مقدار خاص مقاومت دو عنصر نگهدارنده انرژی به گونه‌ای با هم عمل می‌کنند که مدار رفتاری همانند یک سیستم مرتبه اول دارد.

### مثال (M\_1)

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} -5 & -3 & -3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

25

Modern Control

### ادامه مثال

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} -5 & -3 & -3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$\rightarrow \varphi_c = [B, AB, A^2B] = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\det(\varphi_c) = 0 \Rightarrow \text{سیستم کنترل پذیر نیست.}$$

26

Modern Control

### تجزیه سیستم های کنترل ناپذیر

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \rightarrow \varphi_c = [B, AB, \dots, A^{n-1}B] = m < n$$

$$T_1 = [e_1, e_2, \dots, e_m] \quad T_2 = [e_{m+1}, e_{m+2}, \dots, e_n]$$

$$\rightarrow T = [T_1, T_2], \quad x(t) = Tz(t)$$

$$\dot{z}(t) = T^{-1}ATz(t) + T^{-1}Bu(t)$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

27

Modern Control

### تجزیه سیستم های کنترل ناپذیر

$$T^{-1}T = I_n = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 & T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1T_1 & U_1T_2 \\ U_2T_1 & U_2T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_{n-m} \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} U_1T_2 = 0 \\ U_2T_1 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} U_2AT_1 = 0 \\ U_2B = 0 \end{cases}$$

$$\dot{z}(t) = T^{-1}ATz(t) + T^{-1}Bu(t)$$

$$\rightarrow T^{-1}AT = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} T_1 & T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1AT_1 & U_1AT_2 \\ U_2AT_1 & U_2AT_2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} U_1AT_1 & U_1AT_2 \\ U_2AT_1 & U_2AT_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A'_{11} & A'_{12} \\ 0 & A'_{22} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} U_1B \\ 0 \end{bmatrix}$$

28

Modern Control

## صورت کانوئیکال کنترل پذیری

$$\dot{z}(t) = \begin{bmatrix} A'_{11} & A'_{12} \\ 0 & A'_{22} \end{bmatrix} z(t) + \begin{bmatrix} B'_1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$eig(A'_{11})$ : مودهای کنترل پذیر

$eig(A'_{22})$ : مودهای کنترل ناپذیر

تعریف:

سیستم را پایدار پذیر گویند اگر مودهای کنترل ناپذیر پایدار باشد.

## مثال

مثال ۳ - معادله حالت سیستمی عبارت است از

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

ماتریس کنترل پذیری این سیستم عبارتست از

$$\Phi_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 1 & 1 & -11 \\ 0 & 1 & -5 \end{bmatrix}$$

رتبه ماتریس کنترل پذیری ۲ است و لذا سیستم کنترل ناپذیر می‌باشد. بردارهای  $e_1$  و  $e_2$

### ادامه مثال

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

زیر فضای کنترل پذیر را اسپن کرده و همراه با بردار  $\mathbf{e}_3$  تعریف شده به صورت زیر

$$\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

پایه‌ای برای فضای ۳-بعدی تشکیل می‌دهند. ماتریس تبدیل را بدين صورت تشکیل می‌دهیم

$$T = \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

بنابراین

$$T^{-1}AT = \left[ \begin{array}{ccc|c} 0 & -6 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right] \quad T^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3'

### ادامه مثال

$$A'^{11} = \begin{bmatrix} 0 & -6 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \quad A'^{12} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad A'^{22} = -1$$

$$b'^1 = [ 1 \quad 0 ]^T$$

بنابراین قطب‌های کنترل پذیر، مقادیر ویژه  $A'^{11}$  بوده که عبارتند از  $-2$ ،  $-3$  و همچنین قطب کنترل ناپذیر سیستم  $1$  - خواهد بود. ماتریس کنترل پذیری جفت  $[A'^{11}, b'^1]$  عبارت است از

$$\Phi'_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

و لذا کنترل پذیر است. از آنجاییکه  $A'^{22}$  پایدار است، لذا سیستم پایداری پذیر خواهد بود.

## بررسی کنترل پذیری با استفاده از نرم افزار MATLAB

- M-file

ctrb
rank
jordan
minreal
ssdata
ctrbf

## رؤیت پذیری

- تخمین متغیرهای حالت با استفاده از مشاهده خروجی

- تعریف:

سیستمی را کاملا رؤیت پذیر حالت گویند اگر برای هر  $t_0$  یک زمان محدود وجود داشته باشد که  $y(t; t_0, x_0, u) = y(t; t_0, x'_0, u)$  در زمان  $t_1$

برای هر  $(t, u)$  و  $t_0 < t < t_1$  ایجاب کند که  $x_0 = x'_0$  باشد. به عبارت دیگر بتوان تمامی بردارهای حالت اولیه را با استفاده از مشاهدات خروجی سیستم در زمان محدود محاسبه نمود.

- آزمون های رؤیت پذیری

✓ ماتریس رؤیت پذیری

**PBH** ✓ آزمون

✓ استفاده از فرم قطری یا جردن

## رؤیت پذیری

مثال ۳-۱۱- سیستم قطری زیر را در نظر بگیرید

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1(t) \\ \dot{z}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{bmatrix}$$

$$y(t) = [ \ 1 \quad a ] \begin{bmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{bmatrix}$$

که در آن  $a$  یک عدد حقیقی است. پاسخ این سیستم به ازاء شرایط اولیه  $[z_1(0) \quad z_2(0)]^T$

عبارتیست از

$$y(t) = z_1(t) + az_2(t) = e^{-t} z_1(0) + ae^{-2t} z_2(0)$$

## آزمون ماتریس رؤیت پذیری

پاسخ سیستم رؤیت پذیری

$$y(t; t_0, x_0, 0) = 0 \quad t_0 \leq t \leq t_1 \quad \Rightarrow \quad x_0 = 0$$



$$\forall t_0 \quad \exists t_1 < \infty \quad \text{s.t.} \quad Ce^{A(t-t_0)}x_0 = 0 \quad t_0 \leq t \leq t_1$$



$$[C + CA(t-t_0) + CA^2 \frac{(t-t_0)^2}{2!} + CA^3 \frac{(t-t_0)^3}{3!} + \dots]x_0 = 0 \quad t_0 \leq t \leq t_1$$



$$\Phi_o = \left[ C^T \quad (CA)^T \quad (CA^2)^T \quad \dots \quad (CA^{n-1})^T \right]^T$$

## آزمون ماتریس رؤیت پذیری

✓ اگر رتبه این ماتریس ناقص باشد وجود دارد بردار غیر صفری که:

$$Cx_0 = 0 \quad CAx_0 = 0 \quad \dots \quad CA^{n-1}x_0 = 0$$

تناقض با رویت پذیری!

✓ اگر رتبه این ماتریس کامل باشد و

$$y(t) = Ce^{A(t-t_0)}x_0 = 0 \quad t_0 \leq t \leq t_1$$

داریم

$$y(t_0) = Cx_0 = 0$$

$$y'(t_0) = CAx_0 = 0$$

$$y''(t_0) = CA^2x_0 = 0$$

⋮

$$y^{(n-1)}(t_0) = CA^{n-1}x_0 = 0$$

$$\Rightarrow \Phi_o x_0 = 0 \Rightarrow x_0 = 0$$

37

## آزمون ماتریس رؤیت پذیری

$$y(t) = Ce^{A(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^t Ce^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$



$$y(t; t_0, x_0, u) = y(t; t_0, \dot{x}_0, u) \quad t_0 \leq t \leq t_1$$



$$Ce^{A(t-t_0)}x_0 = Ce^{A(t-t_0)}\dot{x}_0 = 0 \quad t_0 \leq t \leq t_1$$



$$Ce^{A(t-t_0)}[x_0 - \dot{x}_0] = 0 \quad t_0 \leq t \leq t_1$$



$$x_0 = \dot{x}_0$$

38

## ماتریس رؤیت پذیری

کاملا رؤیت پذیر حالت است اگر و فقط اگر رتبه ماتریس رؤیت پذیری کامل باشد.

$$\Phi_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} : \text{full Rank}$$

## ماتریس رؤیت پذیری

مثال (M\_2)

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} x(t)$$

$$y(t) = [1 \ 1 \ 0] x(t)$$

$$\rightarrow \Phi_o = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \det(\Phi_o) = 1 \neq 0 \rightarrow \Phi_o : \text{full rank}$$

در نتیجه سیستم رؤیت پذیر است.

## ماتریس رؤیت پذیری

مثال

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u(t)$$

$$y(t) = [2 \ 1]x(t)$$

$$\rightarrow \Phi_o = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -6 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \det(\Phi_o) = 0$$

در نتیجه سیستم رؤیت ناپذیر است.

41

Modern Control

## تجزیه سیستم های رؤیت ناپذیر

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases} \rightarrow \varphi_o = \begin{bmatrix} C \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \rightarrow \rho(\varphi_o) = m < n$$

$$U_1 = \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_m \end{bmatrix} \rightarrow U_2 = \begin{bmatrix} f_{m+1} \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow U = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}: \text{full rank} \rightarrow z(t) = Ux(t)$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{z}(t) = UAU^{-1}z(t) \\ y(t) = CU^{-1}z(t) \end{cases}$$

42

Modern Control

## تجزیه سیستم های رؤیت ناپذیر

$$U = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} \rightarrow U^{-1} = [T_1 \quad T_2] = T$$

$$UU^{-1} = UT = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} [T_1 \quad T_2] = \begin{bmatrix} U_1 T_1 & U_1 T_2 \\ U_2 T_1 & U_2 T_2 \end{bmatrix} = I_n = \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_{n-m} \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} U_1 T_2 = 0 \\ U_2 T_1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{z}(t) = UAU^{-1} z(t) \\ y(t) = CU^{-1} z(t) \end{cases} \rightarrow UAU^{-1} = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} A [T_1 \quad T_2] = \begin{bmatrix} U_1 A T_1 & U_1 A T_2 \\ U_2 A T_1 & U_2 A T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A'_{11} & 0 \\ A'_{21} & A'_{22} \end{bmatrix}$$

$$CU^{-1} = C [T_1 \quad T_2] = [CT_1 \quad CT_2] = [C'_1 \quad 0]$$

43

Modern Control

## صورت کانوئیکال رؤیت پذیری

$$\dot{z}(t) = \begin{bmatrix} A'_{11} & 0 \\ A'_{21} & A'_{22} \end{bmatrix} z(t)$$

$$y(t) = [C'_1 \quad 0] z(t)$$

*eig(A'\_{11})*: مودهای رؤیت پذیر

*eig(A'\_{22})*: مودهای رؤیت ناپذیر

تعريف:

سیستم را آشکارپذیر گویند اگر مودهای رؤیت ناپذیر پایدار باشد.

44

Modern Control

### مثال (M\_3)

مثال ۱۶-۳ - معادلات حالت و خروجی سیستم عبارتند از:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [0 \quad 0 \quad 1] \mathbf{x}(t)$$

ماتریس رؤیت‌پذیری این سیستم عبارتست از

$$\Phi_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

### ادامه مثال

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$U^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

بنابراین

$$U^{-1}AU = \left[ \begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

$$CU^{-1} = [1 \quad 0 \quad | \quad 0]$$

از معادلهای (۳۴-۴-۳) و (۳۴-۴-۲) داریم

$$A'_{11} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad A'_{11} = [0 \quad -1] \quad A'_{11} = 0$$

$$C'_{11} = [1 \quad 0]$$

## مثال

مثال ۱۷-۳ - معادلات حالت و خروجی سیستم رؤیت ناپذیری به صورت کانونیکال رؤیت پذیری عبارتند از

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} -1 & & & \\ 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & \\ 2 & -1 & 2 & \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

$$y(t) = [1 \quad | \quad 0 \quad | \quad 0] \mathbf{x}(t)$$

از معادله (۴-۳) داریم که

$$\mathbf{A}'_{rr} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

و از آنجاکه این ماتریس پایدار نیست، لذا سیستم آشکاری پذیر نمی‌باشد.

## دوگانی سیستم‌های خطی

تعریف:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} \dot{\bar{x}}(t) = A^T \bar{x}(t) + C^T u(t) \\ y(t) = B^T \bar{x}(t) \end{cases}$$

- قضیه
- .I. سیستم کاملاً کنترل پذیر اگر و فقط اگر دوگان آن کاملاً رویت پذیر
- .II. سیستم کاملاً رویت پذیر اگر و فقط اگر دوگان آن کاملاً کنترل پذیر
- .III. سیستم پایداری پذیر اگر و فقط اگر دوگان آن آشکاری پذیر
- .IV. سیستم آشکاری پذیر اگر و فقط اگر دوگان آن پایداری پذیر

## کنترل پذیری خروجی و کنترل پذیری تابعی

کنترل پذیری حالت یک شرط لازم و/یا یک شرط کافی برای کنترل پذیری خروجی نیست.

**تعریف:**


یک سیستم را کنترل پذیرخروجی نامند اگر بتوان یک بردار غیرمقييد  $y(t)$  را چنان یافت که خروجی اولیه  $y(t_0)$  را به هر خروجی نهایی  $y(t_I)$  در زمان محدود  $t_0 < t < t_I$  انتقال داد.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

شرط کنترل پذیری خروجی:

$$\Phi_{op} = \begin{bmatrix} CB & CAB & \dots & CA^{n-1}B & D \end{bmatrix}: \text{full rank}$$

**مثال**



$$\dot{x}(t) = -x(t)$$

$$y(t) = u(t)$$

• کنترل پذیر حالت نیست.

کنترل پذیر خروجی است.

### مثال

مثال ۳-۲۳- سیستم نشان داده شده در شکل ۱۹-۳ را در نظر بگیرید. ماتریس تابع تبدیل این سیستم عبارت است از

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} \\ \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

معادلات حالت و خروجی سیستم عبارتند از

$$\dot{x}(t) = -x(t) + u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} x(t)$$

سیستم کنترل پذیر کامل حالت و رؤیت پذیر است، لیکن کنترل پذیر خروجی نیست، زیرا

$$\text{رتبه } (\Phi_{rp}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 1 < 2$$

### کنترل پذیری تابعی

بسط مفاهیم کنترل پذیری به نمایش تابع تبدیل سیستم ها و ردیابی ورودی مرجع.

**تعریف:**

یک سیستم را کنترل پذیر تابعی نامند اگر

- \* تعداد ورودی  $>$  تعداد خروجی
- \* مرتبه ماتریس تابع تبدیل کامل باشد

## مثال

مثال ۲۴-۳ - ماتریس تابع تبدیل سیستمی عبارت است از

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{2}{s+2} \\ \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

ردیف‌های  $G(s)$  ناوایسته خطی می‌باشند و لذا سیستم کنترل پذیر تابع است. لیکن یک تحقق درجه ۴ از آن

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t)$$

$$\dot{\mathbf{y}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

کنترل پذیر حالت نیست.

53

## بررسی رؤیت پذیری با استفاده از نرم افزار MATLAB

- M-file

Obsv
Rank
Jordan
Minreal
Ssdata
obsvf



با مرتعال


## سیستم های کنترل پیشرفته

### Lecture 5

#### تئوری تحقیق

#### مقدمه

- نمایش سیستم های خطی
  - نمایش تابع تبدیل
  - نمایش فضای حالت
- لازم است این دو نمایش مکمل یکدیگر باشند در تحلیل و طراحی سیستم های کنترل.



## مقدمه

### دو سؤال مهم

- آیا تمامی توابع تبدیل دارای تحقق فضای حالت هستند؟
- آیا نمایش فضای حالت برای توابع تبدیل منحصر به فرد است؟

قضیه

یک تابع تبدیل تحقق پذیر است اگر و فقط اگر سره یا اکیدا سره باشد.

## مقدمه

$$G(s) = \hat{G}(s) + \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = \hat{G}(s) + D$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} G(s): \text{proper} & \longrightarrow D = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) \neq 0 \\ G(s): \text{Strictly Proper} & \longrightarrow D = 0 \end{cases}$$

## مقدمه

### • مثال:

$$G(s) = \frac{2s+1}{s+2} \longrightarrow D = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s) = 2$$

↓

$$\hat{G}(s) = G(s) - D = \frac{-3}{s+2} \longrightarrow SS(A, B, C) = ?$$

- تحقق فضای حالت مناسب کدام است؟

– تحقق می نیمال (کاهش ناپذیر)

## مقدمه

- قضیه: تحقق تابع تبدیل می نیمال است اگر تحقق کنترل پذیر و رویت پذیر باشد.

- قضیه: تحقق تابع تبدیل می نیمال است اگر و فقط اگر:

$\det(sI - A), \quad \text{Cadj}(sI - A)B$  : Relative Prime

- قضیه: دو تحقق می نیمال از یک تابع تبدیل با تبدیل همانندی به هم مرتبط اند.

## تحقیق سیستم های تک ورودی تک خروجی

### • چهار تحقیق مهم:

- تحقیق کانونیکال کنترل کننده
  - تحقیق کانونیکال کنترل پذیری
  - تحقیق کانونیکال رؤیتگر
  - تحقیق کانونیکال رؤیت پذیری
- تحقیق های سری و موازی

7

Modern Control

## تحقیق کانونیکال کنترل کننده

$$\hat{G}(s) = \frac{b(s)}{a(s)} = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$
$$Y(s) = \frac{b(s)}{a(s)}U(s) = b(s) \underbrace{a^{-1}(s)U(s)}_{\xi(s)}$$

$$\Rightarrow Y(s) = b(s)\xi(s)$$

$$\Rightarrow u(t) = \xi^n(t) + a_{n-1}\xi^{n-1}(t) + \dots + a_0\xi(t)$$

$$y(t) = b_{n-1}\xi^{n-1}(t) + b_{n-2}\xi^{n-2}(t) + \dots + b_0\xi(t)$$

Define:

$$8 \quad x_1(t) = \xi(t), x_2(t) = \xi^1(t), \dots, x_n(t) = \xi^{n-1}(t)$$

### تحقیق کانوئیکال کنترل کننده

Then:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = x_3(t)$$

$\vdots$

$$\dot{x}_n(t) = -a_{n-1}x_n(t) - \dots - a_1x_2(t) - a_0x_1(t) + u(t)$$

$$y(t) = b_{n-1}x_n(t) + b_{n-2}x_{n-1}(t) + \dots + b_0x_1(t)$$



$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$^9 \quad y(t) = [b_0 \ b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_{n-1}] x(t)$$

### تحقیق کانوئیکال کنترل کننده

- تحقیق کانوئیکال کنترل کننده همواره کنترل پذیر است.

$$\Phi_c = \begin{bmatrix} 0 & : & 0 & 1 \\ : & 0 & 1 & * \\ 0 & 1 & * & : \\ 1 & * & : & * \end{bmatrix} : \text{ full rank}$$

- تحقیق کانوئیکال کنترل کننده به شرط عدم حذف صفر و قطب در تابع تبدیل متناظر رؤیت پذیر است.

## تحقیق کانوئیکال رؤیتگر

$$Y(s) = \frac{b(s)}{a(s)}U(s) = b(s) \underbrace{a^{-1}(s)U(s)}_{\xi(s)}$$

$$\xi(s) = s^{-n}U(s) - a_{n-1}s^{-1}\xi(s) - \cdots - a_0s^{-n}\xi(s)$$

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -a_1 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{n-2} \\ b_{n-1} \end{bmatrix} u(t)$$

11

$$y(t) = [0 \ 0 \ 0 \ \cdots \ 1]x(t)$$

## تحقیق کانوئیکال رؤیتگر

- تحقیق کانوئیکال رؤیتگر دوگان تحقیق کانوئیکال کنترل کننده است.

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -a_1 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{n-2} \\ b_{n-1} \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [0 \ 0 \ 0 \ \cdots \ 1]x(t)$$

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [b_0 \ b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_{n-1}]x(t)$$

- تحقیق کانوئیکال رؤیتگر همواره رؤیت پذیر است و در صورت عدم حذف صفر و قطب درتابع تبدیل متناظر کنترل پذیر نیز می باشد.

## تحقیق کانوئیکال رؤیت پذیری

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots \\ \vdots & & & & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_1 \\ \beta_0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [1 \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0] x(t)$$

$$\begin{bmatrix} \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_1 \\ \beta_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{n-1} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{n-2} & a_{n-1} & \ddots & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 & 0 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix}$$

13

Modern Control

## تحقیق کانوئیکال رؤیت پذیری

- تحقیق کانوئیکال رؤیت پذیری همواره رؤیت پذیر است.

$$\Phi_c = I_n$$

- تحقیق کانوئیکال رؤیت پذیری در صورت عدم حذف صفر و قطب در تابع تبدیل متناظر کنترل پذیر نیز خواهد بود. (ماتریس کنترل پذیری همان ماتریس هانکل است).

14

Modern Control

## تحقیق کانوئیکال کنترل پذیری

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -a_1 \\ \vdots & 1 & & & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \vdots & & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [\beta_{n-1} \quad \beta_{n-2} \quad \cdots \quad \beta_1 \quad \beta_0] x(t)$$

- تحقیق کانوئیکال کنترل پذیری دوگان تحقیق کانوئیکال رؤیتگر است.
- تحقیق کانوئیکال کنترل پذیری همواره کنترل پذیر است و در صورت عدم حذف صفر و قطب در تابع تبدیل متناظر رؤیت پذیر نیز می باشد.

## مثال

$$G(s) = \frac{s^2 + 1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 5}$$

- تحقیق کانوئیکال کنترل کننده:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -11 & -6 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [1 \quad 0 \quad 1] x(t)$$

- تحقیق کانوئیکال رؤیتگر:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [0 \quad 0 \quad 1] x(t)$$

### ادامه مثال

$$G(s) = \frac{s^2 + 1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 5}$$

• تحقق کانونیکال رؤیت پذیری:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -11 & -6 \end{bmatrix}x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ -6 \\ 26 \end{bmatrix}u(t), \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 11 & 6 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -6 \\ 26 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = [1 \ 0 \ 0]x(t)$$

• تحقق کانونیکال کنترل پذیری:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix}x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}u(t)$$

$$y(t) = [1 \ -6 \ 26]x(t)$$

### تحقیق های موازی و سری (تحقیق نرمال)


$$\hat{G}(s) = \frac{b(s)}{a(s)} = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

$$\frac{b(s)}{a(s)} = \sum_{i=1}^n \frac{g_i}{s - \lambda_i} = \sum_{i=1}^n \frac{b_i c_i}{s - \lambda_i}$$

$$\dot{z}(t) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}z(t) + \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}u(t)$$

$$y(t) = [c_1 \ \dots \ c_n]z(t)$$

### تحقیق های موازی و سری (تحقیق نرم افزار)



19

شکل ۴-۷- دیاگرام بلوکی تحقیق قطری

### مثال

$$G(s) = \frac{s+1}{s^2 + 5s + 6} = \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+3}$$

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}x(t) + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}u(t) \\ y(t) &= [1 \quad 2]x(t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix}u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} -1 & \sqrt{2} \end{bmatrix}x(t)\end{aligned}$$

20

## مثال

مثال ۴-۳- تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید

$$g(s) = \frac{2s^2 + 5s + 7}{s^3 + 3s^2 + 7s + 5}$$

قطبهای سیستم  $j\pm j$  و -۱ هستند. لذا اگر بسط کامل کسرهای جزئی (s) را بنویسیم، داریم

$$g(s) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{j}{4}}{s+1+j} + \frac{\frac{1}{2} - \frac{j}{4}}{s+1-j} + \frac{1}{s+1}$$

این نمایش چندان سودمند نیست، زیرا بهره‌های مختلف در صورت دارد. لذا عبارات مختلف مزدوج را در یک عبارت با ضرایب حقیقی بازنویسی می‌کنیم:

$$g(s) = \frac{s+2}{s^2 + 2s + 5} + \frac{1}{s+1}$$

اکنون می‌توانیم هر عبارت را به صورت جداگانه تحقق دهیم. توجه کنید که عبارات متناظر با

## مثال

قطبهای مختلف مزدوج مرتبه دوم خواهند بود و می‌توان از هر کدام از تحقیقات کانونیکال برای آنها استفاده کرد. بنابراین

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -5 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

مثال ۴-۴- تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید

$$g(s) = \frac{2s^2 + 10s + 11}{s^3 + 5s^2 + 8s + 4}$$

قطبهای سیستم در -۱ و -۲ و -۲ هستند. بسط کسرهای جزئی (s) عبارتست از

$$g(s) = \frac{-1}{s+2} + \frac{1}{(s+2)^2} + \frac{3}{s+1}$$

### مثال

این تابع تبدیل از حاصل جمع دو قسمت متناظر با قطب در -1 و قطب تکراری در -2- بدست می‌آید. تحقیق فضای حالت این تابع تبدیل به صورت بلوک جردن در خواهد آمد. بسادگی با توجه به مکرر بودن قطب در -2 و در نظر گرفتن دو بلوک جداگانه در ماتریس حالت، داریم

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -2 & 1 \\ & 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -2 & 1 \\ & 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

تحقیق حاصلضرب یا سری، تحقیقی است که در آن تحقیق‌ها پشت‌سرهم وارد می‌شوند.  
برای نمونه با تابع تبدیل داده شده در زیر

$$\frac{b(s)}{a(s)} = \frac{s^7 + 7s + 12}{s^7 + 3s^5 + 7s + 5}$$

می‌توان به یکی از دو صورت زیر برخورد کرد

$$\frac{b(s)}{a(s)} = \frac{s+3}{s^7 + 2s + 5} \cdot \frac{s+4}{s+1}$$

23

یا

### مثال

$$\frac{b(s)}{a(s)} = \frac{s^7 + 7s + 12}{s^7 + 2s + 5} \cdot \frac{1}{s+1}$$

و سپس هر کدام از توابع تبدیل را به صورت جداگانه تحقیق داد. سرانجام، تحقیق کل سیتم نوشته می‌شود.

24

Modern Control

## تبديل همانندی مابین تحقق ها

**قضیه:** برایتابع تبدیل  $g(s)$  دو تحقق فضای حالت  $(A_1, B_1, C_1)$  و  $(A_2, B_2, C_2)$  از درجه های یکسان را می توان توسط تبدیل همانندی منحصر به فردی به هم تبدیل نمود اگر:

- $\det(sI - A_1) = \det(sI - A_2)$
- هر دو تحقق کنترل پذیر یا هر دو تحقق رؤیت پذیر باشند.

$$\begin{cases} x_1 = Tx_2 \\ T = \Phi_c^{-1}(A_1, B_1)\Phi_c(A_2, B_2) \end{cases}$$

اگر دو تحقق کنترل پذیر باشند:

$$\begin{cases} x_1 = Tx_2 \\ T = \Phi_o^{-1}(C_1, A_1)\Phi_o(C_2, A_2) \end{cases}$$

اگر دو تحقق رؤیت پذیر باشند:

25

Modern Control

## تحقیق سیستم های چند ورودی-چند خروجی

- تحقیق سیستم های **SIMO**:

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{n_1(s)}{a_1(s)} \\ \frac{n_2(s)}{a_2(s)} \\ \vdots \\ \frac{n_m(s)}{a_m(s)} \end{bmatrix} = \frac{1}{a(s)} \begin{bmatrix} b_1(s) \\ b_2(s) \\ \vdots \\ b_m(s) \end{bmatrix}$$

$$b_i(s) = b_{in-1}s^{n-1} + \cdots + b_{i1}s + b_{i0}$$

$$a(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0$$

تحقیق به صورت کانونیکال کنترل کننده:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots \\ \vdots & & & 0 & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} b_{10} & b_{11} & \cdots & b_{1n-1} \\ b_{20} & b_{21} & \cdots & b_{2n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m0} & b_{m1} & \cdots & b_{mn-1} \end{bmatrix} x(t)$$

26

Modern Control

## مثال

مثال ۴-۶- تحقق کانوونیکال کنترل کننده تابع تبدیل زیر را بدست آورید

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)(s+1)} \\ \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

تابع تبدیل را به صورت داده شده در معادله (۴-۵-۴) می نویسیم

$$G(s) = \begin{bmatrix} s+2 \\ s(s+1) \end{bmatrix} / (s^2 + 1)(s+1)(s+2)$$

بنابراین از معادله های (۴-۵-۴) و (۴-۵-۴) داریم

$$b_1(s) = s+2$$

$$b_2(s) = s^2 + s$$

$$a(s) = (s^2 + 1)(s+1)(s+2) = s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + 2$$

بنابراین معادله های (۴-۵-۴) می دهنند

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}, b_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C_c = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## تحقیق سیستم های چند ورودی-چند خروجی

### • تحقیق سیستم های MISO

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{n_1(s)}{a_1(s)} & \dots & \frac{n_m(s)}{a_m(s)} \end{bmatrix} = \frac{1}{a(s)} [b_1(s) \quad \dots \quad b_m(s)]$$

$$b_i(s) = b_{m-1}s^{n-1} + \dots + b_{i1}s + b_{i0}$$

$$a(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0$$

تحقیق به صورت کانوونیکال کنترل کننده:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -a_1 \\ \vdots & 1 & & & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \vdots & & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} b_{10} & b_{20} & \dots & b_{m0} \\ b_{11} & b_{21} & \dots & b_{m1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{1n-1} & b_{2n-1} & \dots & b_{mn-1} \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 1] x(t)$$

### مثال

مثال ۷-۴- تحقیق کانو نیکال رؤیتگرتابع تبدیل زیر را بدست آوردید

$$G(s) = \left[ \begin{array}{cc} \frac{1}{s^2} & \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \end{array} \right]$$

ابتدا تابع تبدیل را به صورت داده شده در معادله (۱۰-۵-۴) می‌نویسیم

$$G(s) = [(s+1)(s+2) - s^2(s+3)] / s^2(s+1)(s+2)$$

بنابراین از معادلات (۱۱-۵-۴) و (۱۲-۵-۴)، داریم

$$b_1(s) = s^2 + 3s + 2$$

$$b_2(s) = s^2 + 3s^2$$

$$a(s) = s^2 + 3s^2 + 2s^2$$

بنابراین، معادلات (۱۵-۵-۴) می‌دهند

$$A_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}, B_o = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 0 \\ 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

29

$$c_o = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]$$

### بازسازی تابع تبدیل از مدل فضای حالت

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = C \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)} B + D$$



پاسخ تعالی


## سیستم های کنترل پیشرفته

### Lecture 7


طراحی کنترل کننده خطی فیدبک حالت


#### مقدمه

- فیدبک حالت یا جایابی مقادیر ویژه یا جایابی قطب عبارت است از پایدار سازی سیستم های ناپایدار با استفاده از فیدبک حالت.




$$G_{cl}(s) = \frac{1}{s + k - 1}$$






3



## مقدمه



$$G_{cl}(s) = \frac{1}{s^2 + (k_1 - 1)s + k_2 - 1}$$

- در نتیجه با استفاده از فیدبک متغیرهای حالت امکان پایدارسازی سیستم وجود دارد.

## مقدمه

- مشاهده ریسانن بر اساس دستاوردهای کالمن در فضای حالت

تمامی اطلاعات جاری سیستم در بردار حالت سیستم موجود است و هر آنچه از خروجی و مشتق هایش بدست می آید در متغیرهای حالت نیز یافت می شود. هر آنچه با فیدبک حالت قابل انجام نیست توسط هیچ روش دیگری نیز دست یافتنی نیست.

## فیدبک حالت در سیستم های SISO

$$\hat{G}(s) = \frac{b(s)}{a(s)} = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} \quad \longleftrightarrow \quad \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$

- معادله مشخصه سیستم حلقه باز:

$$a(s) = \det(sI - A) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0$$

- معادله مشخصه مطلوب:

$$\alpha(s) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0$$


## فیدبک حالت در سیستم های SISO

- فیدبک حالت:

$$u(t) = -kx(t) \quad k = [k_1 \quad \dots \quad k_n]$$

$$\dot{x}(t) = (A - Bk)x(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$



- معادله مشخصه حلقه بسته:

$$a_k(s) = \det(sI - A + Bk) = \alpha(s)$$

## مثال

مثال ۶-۲- تحقق فضای حالت تابع تبدیل  $g(s) = 1/s^2$  عبارتست از

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} * & 1 \\ * & * \\ * & * \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} * \\ * \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \begin{bmatrix} 1 & * \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)\end{aligned}$$

اگر قطیعهای مطلوب حلقه بسته  $\{-1 \pm j/4\sqrt{2}\}$  باشدند، معادله مشخصه مطلوب عبارتست از

$$\begin{aligned}a(s) &= (s+1-j/4\sqrt{2})(s+1+j/4\sqrt{2}) \\ &= s^2 + 2s + 3\end{aligned}$$

با تبدیل حالت زیر

$$u(t) = -kx(t)$$

که در آن  $k = [k_1 \quad k_2]$  می‌سیstem حلقه بسته عبارتست از

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} * & 1 \\ * & * \\ * & * \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} * \\ * \\ 1 \end{bmatrix} [-k_1, -k_2] \mathbf{x}(t) \\ &= \begin{bmatrix} * & 1 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)\end{aligned}$$

و لذا

$$u_k(s) = s^2 + k_1 s + k_2$$

از مساوی قرار دادن  $(s-a_k)(s-a)$  بردار بهره تبدیل حالت بدست می‌آید:

$$k = [3 \quad 2]$$

9

## روش های تعیین بهره حالت

- روش بس-گیورا
- روش آکرمن
- استفاده از فرم کانونیکال کنترل کننده

### • روش بس-گیورا

$$\begin{aligned}a_k(s) &= \det(sI - A + Bk) = \det[(sI - A)(I + (sI - A)^{-1}Bk)] \\ &= \det(sI - A) \det(I + (sI - A)^{-1}Bk) \\ &= a(s) \left[ 1 + k(sI - A)^{-1}B \right] \\ a_k(s) - a(s) &= a(s)k(sI - A)^{-1}B\end{aligned}$$

## روش بس-گیورا

$$\alpha(s) - a(s) = a(s)k \frac{s^{n-1}I + s^{n-2}(A + a_{n-1}I) + s^{n-3}(A^2 + a_{n-1}A + a_{n-2}I) + \dots}{a(s)} B$$

$$\begin{aligned} \alpha_{n-1} - a_{n-1} &= kB \\ \rightarrow \alpha_{n-2} - a_{n-2} &= k(A + a_{n-1}I)B \\ \alpha_{n-3} - a_{n-3} &= k(A^2 + a_{n-1}A + a_{n-2}I)B \\ &\vdots \\ \rightarrow \bar{\alpha} - \bar{a} &= k\Phi_c \Psi \quad \rightarrow k = (\bar{\alpha} - \bar{a})\Psi^{-1}\Phi_c^{-1} \end{aligned}$$

11

Modern Control

## روش بس-گیورا

- قضیه

با فیدبک حالت می توان مقادیر ویژه تحقق داده شده را جایابی کرد  
اگر و فقط اگر کنترل پذیر حالت باشد و بردار بهره فیدبک حالت را  
 می توان از رابطه بس و گیورا به صورت زیر به دست آورد :

$$k = (\bar{\alpha} - \bar{a})\Psi^{-1}\Phi_c^{-1}$$

$$\Psi^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{n-1} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{n-2} & a_{n-1} & \ddots & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 & 0 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \end{bmatrix}$$

12

Modern Control

## روش آکرمن

$$k = [0 \ \cdots \ 0 \ 1] \Phi_c^{-1} \alpha(A) = q_n^T \alpha(A)$$

For  $\alpha = 3$

$$I = I$$

$$\bar{A} = A - bk$$

$$\bar{A}^2 = (A - bk)^2 = A^2 - Abk - bk\bar{A}$$

$$\bar{A}^3 = (A - bk)^3 = A^3 - A^2bk - Abk\bar{A} - bk\bar{A}^2$$

$$\Rightarrow \alpha(A) = \bar{A}^3 + \alpha_2 \bar{A}^2 + \alpha_1 \bar{A} + \alpha_0 I$$

$$\Rightarrow \alpha(A) = \Phi_c \begin{bmatrix} \alpha_1 k + \alpha_2 k \bar{A} + k \bar{A}^2 \\ \alpha_2 k + k \bar{A} \\ k \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow [0 \ 0 \ 1] \alpha(A) \Phi_c^{-1} = [0 \ 0 \ 1] \begin{bmatrix} \alpha_1 k + \alpha_2 k \bar{A} + k \bar{A}^2 \\ \alpha_2 k + k \bar{A} \\ k \end{bmatrix} = k \Rightarrow k = q_n^T \alpha(A)$$

13

Modern Control

## استفاده از فرم کانوئیکال کنترل کننده

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [b_0 \ b_1 \ b_2 \ \dots \ b_{n-1}] x(t)$$

$$\text{state feedback: } u(t) = -kx(t) = -[k_1 \ k_2 \ k_3 \ \dots \ k_n] x(t)$$

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 - k_1 & -a_1 - k_2 & -a_2 - k_3 & \dots & -a_{n-1} - k_n \end{bmatrix} x(t)$$

14

Modern Control

## استفاده از فرم کانونیکال کنترل کننده

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 - k_1 & -a_1 - k_2 & -a_2 - k_3 & \dots & -a_{n-1} - k_n \end{bmatrix} x(t)$$

$$\rightarrow a_k(s) = s^n + (a_{n-1} + k_n)s^{n-1} + \dots + (a_1 + k_2)s + a_0 + k_1 = \alpha(s)$$

$$\rightarrow \begin{cases} \alpha_{n-1} = a_{n-1} + k_n \\ \alpha_{n-2} = a_{n-2} + k_{n-1} \\ \vdots \\ \alpha_1 = a_1 + k_2 \\ \alpha_0 = a_0 + k_1 \end{cases} \rightarrow k_c = [k_1 \ \dots \ k_n] = [\alpha_0 - a_0 \ \dots \ \alpha_{n-1} - a_{n-1}]$$


15

Modern Control

## استفاده از فرم کانونیکال کنترل کننده

### • مراحل طراحی

- تبدیل به فرم کانونیکال کنترل کننده
- محاسبه بردار بهره حالت از صورت کانونیکال کنترل کننده
- محاسبه بردار بهره حالت برای صورت اولیه تحقق با استفاده از عکس تبدیل



16

Modern Control

### مثال

مثال ۶-۳- سیستم زیر را در نظر بگیرید

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 6 & -3 \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

معادله مشخصه سیستم عبارتست از

$$a(s) = |\lambda I - A| = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 2(\lambda - 1)(\lambda + 2)$$

و لذا ناپایدار است. اگر معادله مشخصه مطلوب را به صورت زیر تعریف کنیم

$$a(s) = (\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda + 3) = \lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6$$

خواهیم داشت

$$\alpha = [6 \quad 11 \quad 6] \quad a = [0 \quad -3 \quad 2]$$

ماتریس کنترل پذیری سیستم رتبه کامل است:

$$\Phi_c = [b \quad Ab \quad A^T b] = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & -10 \end{bmatrix}$$

### مثال

و لذا جایابی کامل قطبها با فیدبک حالت امکان‌پذیر است.

روش بسن و گیورا: از معادله (۱۲-۲-۶) داریم

$$\Psi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

و لذا فرمول (۱۳-۲-۶) می‌دهد

$$\begin{aligned} k &= [6 \quad 14 \quad 4] \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & -10 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= [5 \quad 6 \quad -5] \end{aligned}$$

معادله مشخصه حلقه - بسته عبارتست از

$$a_k(s) = \det(\lambda I - A + bk)$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda + 4 & 0 & -2 \\ 6 & \lambda + 7 & -6 \\ 5 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^3 + 6\lambda^2 + 11\lambda + 6$$

روشن آگرمن: از معادله (۱۵-۲-۶) داریم

### مثال

روش آگرمن: از معادله (۱۵-۲-۶) داریم

$$\begin{aligned} q_r^T &= [ \cdot \quad \cdot \quad 1 ] \Phi_c^{-1} \\ &= [ \cdot / ۰ ۲۷۸ \quad \cdot / ۱۱۱۱ \quad -\cdot / ۱۳۸۹ ] \end{aligned}$$

$$\alpha(A) = \begin{bmatrix} ۲۴ & ۴۸ & -۲۴ \\ -۲۶ & -۲۸ & ۲۶ \\ -۵۲ & -۵۶ & ۵۲ \end{bmatrix}$$

بنابراین معادله (۱۴-۲-۶) می‌دهد

$$k = q_r^T \alpha(A) = [ ۵ \quad ۶ \quad -۵ ]$$

روش تبدیل به صورت تحقق گانوینگال کنترل گفته: داریم

### مثال

$$A_c = \begin{bmatrix} \cdot & ۱ & \cdot \\ \cdot & \cdot & ۱ \\ -۲ & ۳ & \cdot \end{bmatrix}, b_c = \begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \\ ۱ \end{bmatrix}$$

ولنا

$$\Phi_{cc} = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & ۱ \\ \cdot & ۱ & \cdot \\ ۱ & ۰ & ۲ \end{bmatrix}$$

و ماتریس تبدیل  $(A, b)$  از معادله (۲۷-۲-۶) بدست می‌آید:

$$T = \Phi_c \Phi_{cc}^{-1} = \begin{bmatrix} -۵ & ۴ & ۱ \\ -۶ & -۱ & ۱ \\ -۱۳ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$$

از طرفی، با توجه روابط (۲۴-۲-۶) به سادگی داریم

$$\begin{aligned} k_c &= [-۲+۶ \quad ۳+۱۱ \quad ۰+۶] \\ &= [۴ \quad ۱۴ \quad ۶] \end{aligned}$$

لذا بردار بهره فیدبک برای  $(A, b)$  از معادله (۲۸-۲-۶)، بدست می‌آید

$$k = k_c \Phi_{cc} \Phi_c^{-1} = [ ۵ \quad ۶ \quad -۵ ]$$

## اثر فیدبک حالت بر صفرهای سیستم

صفرهای سیستم حلقه باز:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{Cadj(sI - A)B}{|sI - A|}$$

$$Cadj(sI - A)B = \frac{|sI - A||Cadj(sI - A)B|}{|sI - A|} = |sI - A| |C(sI - A)^{-1}B| = \begin{vmatrix} sI - A & B \\ -C & 0 \end{vmatrix}$$

صفرهای سیستم حلقه بسته با فیدبک حالت:

$$\begin{vmatrix} sI - A + Bk & B \\ -C & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} sI - A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} sI - A & B \\ -C & 0 \end{vmatrix}$$

## اثر فیدبک حالت بر کنترل پذیری

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases} \rightarrow \Phi_c = [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B] : \text{full rank}$$

سیستم حلقه بسته با فیدبک حالت:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + B(v(t) - kx(t)) = (A - Bk)x(t) + Bv(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

$$\rightarrow \Phi_{c\_cl} = [B \quad (A - Bk)B \quad \dots \quad (A - Bk)^{n-1}B]$$

$$\text{rank } \{\Phi_{c\_cl}\} = ?$$

## اثر فیدبک حالت بر کنترل پذیری

می توان نشان داد:

$$[b, Ab, \dots, A^{n-1}b] = [b, (A - bk)b, \dots, (A - bk)^{n-1}b] \Sigma$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & kb & kAb & \dots & kA^{n-1}b \\ 0 & 1 & kb & & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & & kb \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

در نتیجه سیستم حلقه بسته با  
فیدبک حالت کنترل پذیر است.

## اثر فیدبک حالت بر رؤیت پذیری

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + B(v(t) - kx(t)) = (A - Bk)x(t) + Bv(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

سیستم حلقه بسته کنترل پذیر است و رؤیت پذیر است به شرط  
اینکه حذف صفر و قطبی صورت نپذیرد.

- به عبارت دیگر سیستم حلقه بسته رؤیت پذیر است اگر قطب  
های حلقه بسته در محل صفرها جایابی نشوند.

## مثال

مثال ۴-۶ - سیستم زیر را در نظر بگیرید

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} * & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} * \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = [1 \quad 2] \mathbf{x}(t)$$

این سیستم کاملاً کنترل پذیر و رؤیت پذیر می‌باشد. با بکارگیری فیدبک حالت به صورت

$$u(t) = [1/2 \quad 1/2] \mathbf{x}(t) + r(t)$$

معادلات سیستم حلقه بسته، عبارتند از

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} * & 1 \\ -1/2 & -2/2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} * \\ 1 \end{bmatrix} r(t)$$

$$y(t) = [1 \quad 2] \mathbf{x}(t)$$

سیستم حلقه بسته کنترل پذیر بوده ولی رؤیت پذیر نیست. در واقع، مشاهده می‌شود که صفر حلقه باز سیستم در  $-1/2$  با قطب حلقه بسته در  $-1/2$  حذف خواهد شد.

25

## طراحی سیستم‌های ردیاب با فیدبک حالت

- سیستم‌های پایدار ساز یا رگولاتور
- سیستم‌های ردیاب یا تعقیب مدل



روشهای طراحی سیستم کنترل ردیاب با فیدبک حالت

۱- استفاده از پیش جبرانساز استاتیکی

۲- استفاده از کنترل انتگرال

## طراحی سیستم ردیاب با استفاده از پیش جبرانساز استاتیکی

ایده اصلی:



27

Modern Control

## طراحی سیستم ردیاب با استفاده از پیش جبرانساز استاتیکی

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = r$  : هدف

$$\begin{cases} 0 = Ax(\infty) + Bu(\infty) \\ y(\infty) = Cx(\infty) = r \\ \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = A[x(t) - x(\infty)] + B[u(t) - u(\infty)] \\ y(t) - r = C[x(t) - x(\infty)] \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}'(t) = Ax'(t) + Bu'(t) \\ y'(t) = Cx'(t) \end{cases}$$

28

Modern Control

## طراحی سیستم ردیاب با استفاده از پیش جبرانساز استاتیکی

$$\begin{cases} \dot{x}'(t) = Ax'(t) + Bu'(t) \\ y'(t) = Cx'(t) \\ u'(t) = -kx'(t) \end{cases} \implies \dot{x}'(t) = (A - Bk)x'(t)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x'(t) = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y'(t) = 0 \implies \lim_{t \rightarrow \infty} [y(t) - r] = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = r$$

29

Modern Control

## طراحی سیستم ردیاب با استفاده از پیش جبرانساز استاتیکی

$$u'(t) = -kx'(t) \implies u(t) - u(\infty) = -k[x(t) - x(\infty)] \quad \text{سیگنال کنترل؟}$$

$$u(t) = -kx(t) + kx(\infty) + u(\infty) = -kx(t) + u_a$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \implies \dot{x}(t) = (A - Bk)x(t) + Bu_a$$

$$0 = (A - Bk)x(\infty) + Bu_a$$

$$x(\infty) = -(A - Bk)^{-1}Bu_a$$

$$y(\infty) = -C(A - Bk)^{-1}Bu_a = r$$

30


Modern Control

### طراحی سیستم ردیاب با استفاده از پیش جبرانساز استاتیکی

$$y(\infty) = -C(A - Bk)^{-1} B u_a = r \quad \longrightarrow \quad u_a = [-C(A - Bk)^{-1} B]^{-1} r$$

$$u_a = G_{cl}(0)^{-1} r$$

$$u(t) = -kx(t) + u_a = -kx(t) + [G_{cl}(0)]^{-1} r$$



31

شکل ۳-۶: سیستم ردیاب با پیش جبرانساز ورودی مرجع

### نکات مهم

- تعمیم طراحی به حالت سیستم های چند متغیره
- شرایط لازم و کافی طراحی در سیستم های اسکالار و چندمتغیره
- سیستم های غیر مربعی
- ردیابی مطلوب در حالت ماندگار
- سادگی در طراحی و پیاده سازی
- نامقاوم بودن در برابر : تغییرات پارامترها و اغتشاشات

32

## مثال

نوشت

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & -g \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \end{bmatrix} u(t)$$

که در آن

$$\mathbf{x}(t) = [\Delta v \quad \alpha \quad q \quad \theta]^T \quad \text{و} \quad u(t) = \delta_E$$

و

$$\text{تغییر در سرعت} = \Delta v$$

$$= \text{زاویه حمله}^2 (\text{زاویه بردار سرعت هوایپما با محور طولی در جهت فراز}^3 \text{ است})$$

$$= \text{زاویه فراز}^4$$

$$= \text{نرخ فراز}^5 q$$

$\delta_E$  = انحراف بالابر<sup>6</sup> (بالابر وسیله‌ای است که به دم هوایپما وصل شده و به عنوان ابزار کنترلی در هوایپما استفاده می‌شود. حرکت به طرف بالا یا پایین هوایپما با بالابر کنترل می‌شود).

هم چنان،  $a_{11}$  و  $b_1$  ناما و  $b_2$  ناما ثابت‌های هستند که تحت تأثیر سرعت هوایپما، زاویه حمله و زاویه بردار سرعت هوایپما با محور طولی در جهت حرکت سمت<sup>7</sup> که زاویه لغزش جانبی<sup>8</sup> نامیده می‌شود، تغییر می‌کنند. این مقادیر برای موقعیت فرود در یک هوایپما AFTI-16 (سل پیشرفته‌تر جنگنده F-16) در زیر آورده شده‌اند [۲۲]:

33

## مثال

$$a_{11} = -\frac{1}{1000} \Delta v^2, \quad a_{11} = -\frac{3}{861}$$

$$a_{11} = -\frac{1}{1000} \Delta v^2, \quad a_{11} = -\frac{1}{5164}$$

$$a_{11} = -\frac{1}{1000} \Delta v^2, \quad a_{11} = \frac{1}{4148}, \quad a_{11} = -\frac{1}{4932}$$

$$b_1 = 0, \quad b_1 = \frac{1}{1000} \Delta v^2, \quad b_1 = -\frac{1}{545}$$

تطیهای سیستم حلقه باز در  $1255/25020/5478/2878/250/1255$  قرار دارد. لذا سیستم

حلقه باز نایابدار است. ماتریس کنترل پذیری سیستم عبارت است از:

$$\Phi_c = [b \quad Ab \quad A^T b] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2768} & \frac{9}{8872} \\ -\frac{1}{1000} \Delta v^2 & 1/4148 & -1/4932 \\ -1/5164 & -1/4932 & -1/545 \end{bmatrix}$$

رتبه این ماتریس پهار و سیستم کنترل پذیر حالت است. بردار بهره، قیدیک حالت برای جایابی قطبیاً حلقة بسته در مکانهای مطلوب داده شد، با  $\{1/8\pm1/8, -1/8\pm1/8, 1/8\pm1/8\}$  از نرم‌مول آکرمون بدست آورده می‌شود. در این حالت داریم:

$$k = [0 \quad 0 \quad 0]^\top \Phi_c^{-1} [0 \quad 0 \quad 0] = [0 \quad 0 \quad 0]$$

$$= [0/922 \quad -6/855 \quad -2/351]^\top = [-8/977]$$

با اعمال  $(t) = k(t)$ ، پاسخ سیستم حلقه بسته برای شرایط اولیه داده شده زیر

$$x^T(t) = [1 \quad 0 \quad 0]$$

در شکل ۶-۴ نشان داده شده است. همانطور که در شکل ۶-۴ نشان داده شده است، با طراحی پایدار ساز قابلیک حالت، تعامی حالتها به صفر می‌من کنند. با تعریف تغییر در سرعت به عنوان خروجی سیستم داریم:

$$y(t) = [0 \quad 0 \quad 1]^\top x(t)$$

از این‌رور، برای طراحی سیستم ردیاب با پیش‌جبرانساز استاتیکی، نخست مقدار حالت مادرگار تابع پذیری حلقة بست سیستم را بدست می‌آوریم

$$g_{\Phi_c}(s) = 1/4932$$


و قانون کنترل اصلاح شده عبارت است از:

$$u(t) = -kx(t) + 1/4932$$

پاسخ سیستم حلقه بسته ردیاب در شکل ۶-۴ نشان داده شده است.


34

### پاسخ سیستم در حالت رگولاتوری (پاسخ ورودی-صفر)



35


### پاسخ سیستم در حالت رگولاتوری (پاسخ ورودی پله واحد)



36

### پاسخ سیستم در حالت ردیابی ورودی مرجع پله واحد

$$x(0) = [0 \ 1 \ 0 \ 0]$$



37

Modern Control

### طراحی فیدبک حالت با کنترل انتگرال

- تعمیم ایده حضور انتگرال‌گیر خالص به منظور حذف خطای حالت ماندگار

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

$$\dot{q}(t) = r - y(t) = r - Cx(t)$$

سیستم افزوده:

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{q}(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix}}_{A_a} \begin{bmatrix} x(t) \\ q(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_a} u(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ q(t) \end{bmatrix}$$

38

Modern Control

## طراحی فیدبک حالت با کنترل انتگرال

در صورتیکه سیستم افزوده پایدار باشد ردیابی صورت خواهد پذیرفت:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{q}(t) = 0 \Rightarrow r - y(t) = 0 \Rightarrow y(t) = r$$

به منظور برآورده شدن شرط پایداری سیستم از فیدبک حالت استفاده می گردد. شرط امکان طراحی فیدبک حالت نیز کنترل پذیری سیستم افزوده است که لازم است بررسی گردد.

## تحلیل کنترل پذیری سیستم افزوده

$$\begin{bmatrix} B_a & A_a B_a & \dots & A_a^{n-1} B_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & -AB & -A^2 B & \dots & -A^{n-1} B \\ 0 & -CB & -CAB & \dots & -CA^{n-2} B \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} B & A\Phi_c \\ 0 & -C\Phi_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & A \\ 0 & -C \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & \Phi_c \end{bmatrix}}_{\text{full rank}}$$


در نتیجه به شرط کنترل پذیر بودن سیستم اولیه، شرط لازم و کافی برای کنترل پذیر بودن سیستم افزوده کامل بودن مرتبه ماتریس زیر است:

$$\begin{bmatrix} B & A \\ 0 & -C \end{bmatrix}$$

### فیدبک حالت برای سیستم افزوده

$$u(t) = [-k_1 \quad k_2] \begin{bmatrix} x(t) \\ q(t) \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{q}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - Bk_1 & Bk_2 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ q(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$



41

### اثر اغتشاش ثابت بر سیستم حلقه بسته با حضور کنترل انگرال

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + d$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{q}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - Bk_1 & Bk_2 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ q(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} d$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{q}(t) = 0 \Rightarrow r - y(t) = 0 \Rightarrow y(t) = r$$

42

Modern Control

### مثال

مثال ۹-۶- سیستم داده شده در مثال ۸-۶ را در نظر بگیرید. در این مثال، برای مدل هوابیمای داده شده، یک سیستم ردیاب با کنترل انتگرالی طراحی می‌کنیم. نخست، کنترل پذیری سیستم با کنترل انتگرال را بررسی می‌کنیم. داریم:

$$\text{رتبه} \begin{bmatrix} 0 & -0/0507 & -3/861 & 0 & -9/81 \\ -0/0717 & -0/00117 & -0/5164 & 1 & 0 \\ -1/645 & -0/000129 & 1/4168 & -0/4932 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 5$$


و لذا سیستم کنترل پذیر انتگرالی است. با تعیین قطبهای مطلوب حلقه بسته در  $\{-2/5, -1/6, -1/9\}$  بردار بهره فیدبک حالت داده شده در معادله (۶-۳۱) عبارت است از:

$$k = [1/3227 \quad -3/7152 \quad -15/3929 \quad -11/5516]$$

پاسخ سیستم حلقه بسته در شکل ۷-۶ نشان داده شده است. همانطور که از شکل ۷-۶ مشاهده می‌گردد، خروجی سیستم ورودی پله مرجع را بخوبی دنبال کرده است. پاسخ سیستم حلقه بسته نیز به ورودی مرجع پله و اغتشاش پله‌ای تعریف شده با  $d = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$  در شکل ۸-۶ نشان داده شده است. شکل ۸-۶ نشان می‌دهد که سیستم کنترل بخوبی توانسته است اثر اغتشاش پله را ملاصدراً بسیار حذف کند.

43


### پاسخ به ورودی پله



44

Modern Control

پاسخ به ورودی پله با حضور اغتشاش با دامنه واحد در ثانیه ۳۰



45

Modern Control



با سر تعلیم

## سیستم های کنترل پیشرفته

### Lecture 8

#### طراحی رؤیت گرهای خطی و جبران سازهای دینامیکی

#### مقدمه

- فیدبک حالت نیازمند دسترسی به تمامی متغیرهای حالت است.  
این در حالیست که در سیستم های واقعی اندازه گیری مقادیر متغیرهای حالت به دلایل مختلف میتواند با مشکل مواجه گردد.
- متغیرهای حالت غیر فیزیکی
- تعداد زیاد متغیرهای حالت
- هزینه بالای حسگر
- مساله تعمیر و نگه داری
- آلودگی های مختلف محیطی (نویز و ...)
- دسترسی دشوار و موقعیت نامناسب حسگر

## مقدمه


- **رؤیتگر:** یک سیستم دینامیکی که با استفاده از اطلاعات ورودی - خروجی متغیرهای حالت را تخمین می‌زند.

پیدایش تاریخی رؤیتگر:

- Wiener (1942)
- Kalman (1960)
- Kalman and Bucy (1961): *Kalman Filter*
- Luenberger (1963): *Observers*

## مقدمه

- ساختار رؤیتگر



## کاربرد رؤیتگر، روئیتگر بهینه یا فیلتر کالمن

- تخمین متغیرهای حالت برای کنترل
- عیب یابی
- پیش بینی رفتار فرایندهای دینامیکی
- هدایت موشک ها
- مهندسی مالی : رفتار سهام - نرخ تورم .. .
- مهندسی قدرت : پیش بینی بار .. .
- مهندسی مدیریت
- مهندسی پزشکی

## ساختمان رؤیتگر

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$



$$u(t) = -k\hat{x}(t)$$

## معادلات دینامیکی رؤیتگر



$$\dot{\hat{x}}(t) = \hat{A}\hat{x}(t) + \hat{B}u(t) + \mathcal{L}y(t) \quad \boxed{\hat{A}, \hat{B}, \mathcal{L} = ?}$$

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t) \rightarrow \dot{e}(t) = \dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t)$$

$$\rightarrow \dot{e}(t) = Ax(t) + Bu(t) - \hat{A}\hat{x}(t) - \hat{B}u(t) - \mathcal{L}y(t)$$

$$\rightarrow \dot{e}(t) = Ax(t) + Bu(t) - \hat{A}[x(t) - e(t)] - \hat{B}u(t) - \mathcal{L}[Cx(t)]$$

7

Modern Control

## معادلات دینامیکی رؤیتگر

$$\rightarrow \dot{e}(t) = \hat{A}e(t) + (A - LC - \hat{A})x(t) + (B - \hat{B})u(t)$$

این ماتریس ها لازم است چنان انتخاب گردند که خطای  $e(t)$  سیستم دینامیکی رؤیتگر به طور مجانبی و مستقل از بردارهای حالت و ورودی، صفر شود:

$$\rightarrow \begin{cases} \hat{B} = B \\ \hat{A} = A - LC \end{cases} \rightarrow \dot{e}(t) = \hat{A}e(t)$$

لذا لازم به نظر می رسد که  $L$  به گونه ای تعیین گردد که پایدار باشد تا خطا  $e(t)$  به سمت صفر میل نماید.

8

Modern Control

معادلات دینامیکی رؤیتگر

$$\det[\lambda I - (A - LC)] = \det[\lambda I - (A^T - C^T L^T)]$$

- بر اساس قضیه دوگانی شرط لازم و کافی طراحی رؤیتگر رؤیت پذیر بودن سیستم است.
  - به منظور محاسبه ماتریس  $L$  می‌توان از روابط محاسبه ماتریس بهره فیدبک حالت استفاده نمود با این تغییر که

$$\begin{array}{l} k \rightarrow L^T \\ A \rightarrow A^T \\ B \rightarrow C^T \end{array} \quad \xrightarrow{\hspace{1cm}} \quad \begin{array}{l} L^T = (\bar{\alpha} - \bar{a}) \Psi^{-1} \Phi_o^{-T} \\ L^T = [0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1] \Phi_o^{-T} \alpha(A^T) \end{array}$$

9


Modern Control

بلوک دیاگرام روئیتگر

$$\dot{\hat{x}}(t) = \hat{A}\hat{x}(t) + \hat{B}u(t) + \hat{L}y(t)$$

$\xrightarrow{\quad}$

$$\begin{cases} \hat{B} = B \\ \hat{A} = A - LC \end{cases} \qquad \qquad \dot{\hat{x}}(t) = \color{violet}{A}\hat{x}(t) + \color{magenta}{B}u(t) + \color{purple}{L}[y(t) - C\hat{x}(t)]$$



10

مثال

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -0.0507 & -3.861 & 0 & -9.81 \\ -0.00117 & -0.5164 & 1 & 0 \\ -0.000129 & -0.000129 & -0.4932 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -0.0717 \\ -1.645 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = [1 \ 0 \ 0 \ 0] x(t)$$


$$x(0) = [0 \ 1 \ 0 \ 1]$$

$$\hat{x}(0) = [0 \ 0 \ 0 \ 0]$$

11

Modern Control

مثال



12

Modern Control

## رؤیتگرهای مرتبه کاهش یافته

- رؤیتگرهای مرتبه کامل

- رؤیتگرهای مرتبه کاهش یافته لیونبرگر

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad \longrightarrow \quad m \text{ input}$$

$$y(t) = Cx(t) \quad \longrightarrow \quad l \text{ output}$$

$$z(t) = Lx(t) \quad \longrightarrow \quad L: n - l \times n$$

$z$ : ترکیب خطی متغیرهای حالت

## رؤیتگرهای مرتبه کاهش یافته

- معادله دینامیکی فضای حالت رؤیتگر مرتبه کاهش یافته لیونبرگر

$$\dot{z}(t) = Dz(t) + Ru(t) + Ty(t)$$

$$\text{خطای روبت} : \quad e(t) = z(t) - Lx(t)$$

$$\dot{e}(t) = \dot{z}(t) - L\dot{x}(t) = Dz(t) + Ru(t) + Ty(t) - LAx(t) - LBu(t)$$

$$\longrightarrow \dot{e}(t) = \dot{z}(t) - L\dot{x}(t) = Dz(t) + T\text{Cx}(t) - LAx(t) + (R - LB)u(t)$$

$$\longrightarrow \dot{z}(t) - L\dot{x}(t) = Dz(t) + [T\text{C} - LA]x(t) + (R - LB)u(t)$$

### رؤیتگرهای مرتبه کاهش یافته

$$\dot{z}(t) - L\dot{x}(t) = Dz(t) + \underbrace{[TC - LA]}_{-DL}x(t) + \underbrace{(R - LB)}_{=0}u(t)$$

شرط داشتن پاسخ  $\rightarrow \begin{cases} R = LB \\ TC - LA = -DL \rightarrow LA - DL = TC \end{cases}$

$$\rightarrow \dot{z}(t) - L\dot{x}(t) = D[z(t) - Lx(t)]$$

$$\rightarrow z(t) - Lx(t) = e^{Dt} [z(0) - Lx(0)]$$

تعیین کننده نرخ صفر شدن خطای

### رؤیتگرهای مرتبه کاهش یافته

$$\begin{bmatrix} y(t) \\ z(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ L \end{bmatrix} \hat{x}(t)$$

$$\begin{bmatrix} C \\ L \end{bmatrix}: \text{ If full rank} \rightarrow \hat{x}(t) = \begin{bmatrix} C \\ L \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y(t) \\ z(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 & F_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y(t) \\ z(t) \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} F_1 & F_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ L \end{bmatrix} = I_n \rightarrow F_1C + F_2L = I_n$$

## رؤیتگرهای مرتبه کاهش یافته

• مراحل طراحی:

$D$ : diagonal with  $n-l$  eigenvalue      تعیین ماتریس بهره رؤیتگر:

$Q$ : where  $CQ = \begin{bmatrix} 0_{l,n-l} & I_l \end{bmatrix}$       (۱) محاسبه ماتریس تبدیل ناویژه :

$LQ = \begin{bmatrix} I_{n-l} & \bar{L}_{n-l,l} \end{bmatrix}$       تفکیک ماتریس

$\bar{A} = Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{bmatrix}$       (۲) تفکیک ماتریس  
تعیین ماتریس های رویتگر

$$\textcolor{red}{LA} - D\textcolor{red}{L} = TC \longrightarrow LQ(Q^{-1}AQ) - D(LQ) = T(CQ)$$

17

Modern Control

## رؤیتگرهای مرتبه کاهش یافته

• مراحل طراحی:

تعیین ماتریس های رویتگر


$$LQ(Q^{-1}AQ) - D(LQ) = T(CQ) \longrightarrow \begin{cases} \bar{A}_{11} + \bar{L}\bar{A}_{21} = D \\ \bar{A}_{12} + \bar{L}\bar{A}_{22} - D\bar{L} = \textcolor{red}{T} \\ \textcolor{red}{L} = \begin{bmatrix} I_{n-1} & \bar{L}_{n-l,l} \end{bmatrix} Q^{-1} \\ \textcolor{red}{R} = LB \end{cases}$$

$$[\textcolor{red}{F}_1 \quad \textcolor{red}{F}_2] = \begin{bmatrix} C \\ L \end{bmatrix}^{-1}$$

18

Modern Control

### دیاگرام بلوکی رؤیتگر مرتبه کاهش یافته



رؤیتگر مرتبه کاهش یافته

### مثال ۲-۷:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.1536 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4.8266 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.9233 \\ 0 \\ -0.4473 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(1) D: \text{ diagonal with } n-l \text{ eigenvalue} \rightarrow D = \begin{bmatrix} -10 & 0 \\ 0 & -10 \end{bmatrix}$$

$$(2) Q: C^*Q = [0 \quad I] \quad \rightarrow \quad Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

مثال ٢-٧

$$(3) \bar{A} = Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -0.1536 \\ 0 & 0 & 0 & 4.8266 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(4) \bar{A}_{11} + \bar{L}\bar{A}_{21} = D \quad \rightarrow \quad \bar{L} = \begin{bmatrix} -10 & 0 \\ 0 & -10 \end{bmatrix}$$

$$(5) \bar{A}_{12} + \bar{L}\bar{A}_{22} - D\bar{L} = T \quad \rightarrow \quad T = \begin{bmatrix} -100 & -0.1536 \\ 0 & -95.1734 \end{bmatrix}$$

21

Modern Control

مثال ٢-٧


$$(6) L = [I_{n-l} \quad \bar{L}_{n-l,l}]Q^{-1} \quad \rightarrow \quad L = \begin{bmatrix} -10 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(7) R = LB \quad \rightarrow \quad R = \begin{bmatrix} 0.9233 \\ -0.4473 \end{bmatrix}$$

$$(8) [F_1 \quad F_2] = \begin{bmatrix} C \\ L \end{bmatrix}^{-1} \quad \rightarrow \quad F_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 10 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \quad F_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

22

Modern Control




### طراحی جبرانساز دینامیکی (فیدبک حالت با رویتگر)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

$$u(t) = -kx(t) \quad \longrightarrow \quad u(t) = -k\hat{x}(t)$$

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + Bu(t) + L[y(t) - C\hat{x}(t)] \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

$$\longrightarrow \dot{\hat{x}}(t) = [A - LC - BK]\hat{x}(t) + Ly(t)$$



### تحلیل سیستم حلقه بسته

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{\hat{x}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & -BK \\ LC & A - LC - BK \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \hat{x}(t) \end{bmatrix}$$

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t) \Rightarrow \dot{e}(t) = (A - LC)e(t)$$

$$\Rightarrow \dot{x}(t) = (A - BK)x(t) + BKe(t)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0 \Rightarrow \dot{x}(t) = [A - BK]x(t)$$

انتخاب ماتریس ها: طراحی رویتگر + کنترل

### اصل جدایی پذیری

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{\hat{x}}(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A & -BK \\ LC & A-LC-BK \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \hat{x}(t) \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{e}(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A-BK & BK \\ 0 & A-LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ e(t) \end{bmatrix} \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \det \begin{bmatrix} sI-A+BK & BK \\ 0 & sI-A+LC \end{bmatrix} &= \det(sI-A+BK) \det(sI-A+LC) \end{aligned}$$

### مثال ۳-۷:

مثال ۳-۷- سیستم داده شده در مثال ۸-۶ را در نظر بگیرید. در مثال ۸-۶، برای مدل هوایسی AFTI-16 در موقعیت فرود، پایدارسازی با فیدبک حالت طراحی کردیم. در این مثال، با فرض اندازه گیری  $(t)$  و در دسترس نبودن سایر متغیرهای حالت، یک سیستم کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر مرتبه کامل برای آن طراحی می‌کنیم. در این حالت، داریم:


$$y(t) = [1 \ 0 \ 0 \ 0] x(t)$$

با تشکیل ماتریس‌های کنترل پذیری و رؤیت پذیری، بسادگی نشان داده می‌شود که سیستم کنترل پذیر و رؤیت پذیر است. مجموعه قطب‌های مطلوب حلقه بسته سیستم با فیدبک حالت را  $\{-1, -1/5, -2, -2/5\}$  و مجموعه قطب‌های رؤیتگر را  $\{-3, -4/5, -6, -7/5\}$  فرض می‌کنیم. با این انتخاب، داریم:

$$K = [0.7858 \ -8.4367 \ -3.2430 \ -0.6601]$$

$$L^T = [19.9397 \ -32.5503 \ -34.0721 \ -1.5349]$$

مثال ۳-۷



طراحی جبرانساز دینامیکی (فیدبک حالت با رویتگر  
مرتبه کاهش یافته)

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$


$$u(t) = -Kx(t)$$

$$\dot{z}(t) = Dz(t) + Ru(t) + Ty(t)$$

$$\Rightarrow \hat{x}(t) = F_1y(t) + F_2z(t)$$


$$u(t) = -K\hat{x}(t)$$

### بلوک دیاگرام فیدبک حالت با رویتگر مرتبه کاهش یافته



31


### Inertial Navigation System



32

Modern Control


## Inertial Navigation System



33

Modern Control

## Inertial Navigation System



34